BLAIN SMART VALVES SERIES FOR HYDRAULIC ELEVATORS



Excellence in Simplicity and Performance





HANDBUCH

www.blain.de

Pfaffenstrasse 1 · 74078 Heilbronn · Germany Tel.: +49 7131 28210 · Fax: +49 7131 282199



Copyright ©2020

Blain Hydraulics GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Textmaterial darf nicht – weder vollständig noch auszugsweise – reproduziert und in keiner Ausführung oder Form, weder elektronischer noch mechanischer Art, einschließlich Fotokopien und elektronmagnetischer Aufzeichnungen oder jedweder Form von Datenspeicherung und –abruf, ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Firma Blain Hydraulics verwendet werden.

Blain Hydraulics behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Änderungen dieses Textmaterials ohne Vorankündigungen durchzuführen.

Blain Hydraulics übernimmt keinerlei Haftung für den Gebrauch der in diesem Textmaterial enthaltenen Informationen oder für Schäden, die aus dem Gebrauch der in diesem Textmaterial enthaltenen Informationen herrühren.

Sie erreichen unsere Abteilungen wie folgt:

Technischer Support Pfaffenstrasse 1 74078 Heilbronn, Germany

Tel: +49-7131-282132 | Fax: +49-7131-282199

Email: info@blain.de | www.blain.de

Verkauf Pfaffenstrasse 1 74078 Heilbronn, Germany

Email: info@blain.de | www.blain.de

Tel: +49-7131-28210 | Fax: +49-7131-282199



1. INHALT

1.	Allge	emeine informationen	4
1.	1	Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise	4
1.	2	Produkteinführung	4
2.	SEV	′ Karte	5
2.	1	Übersicht	5
2.	2	Bedeutung der LEDs	6
3.	SEV	′ Ventil	7
3.	1	Hydraulisches Steuerschema	8
3.	2	Schnittansicht	9
3.	3	Einstellungen am Ventil	10
3.	4	Tätigkeiten vor Inbetriebnahme	11
3.	5	SEV Einstellungen und Explosionsdarstellungen	12
4.	Elek	trische Installation	13
5.	Vent	tileinstellungen	14
6.	Sens	sor- und Magnetventileinstellung	15
6.	1	Einstellen der Magnetventile	15
6.	2	Magnetventil-Korrektur bei Volllast	16
6.	3	Magnetventil- Einstellung für Nachholung	16
6.	4	Einstellen des Durchfluss-Sensors	16
7.	WLA	AN Verbindung und Start des Web-Servers	17
8.	Bedi	ienung über das Smartphone	18
8.	1	Hauptmenü	19
8.	2	Installationsassistent	20
8.	3	Einstellungen	22
	8.3.1	1 Datum, Uhrzeit, Einheiten und Ventileinstellungen	22
	8.3.2	2 Magnetventileinstellungen	23
	8.3.3	3 Werkseinstellungen und WLAN-Einstellungen	24
	8.3.4	4 Erweiterte Einstellungen	24
	8.3.5	5 Lernfahrt Magnetventil und Lernfahrt Sensor	25
	8.3.6	8 Rohrbruchventil-Test	26
8.	4	Datensammlung	26
	8.4.1	1 Aufzugsdaten	26
	8.4.2	2 Fahrdaten	29
	8.4.3	3 Fahrtenspeicher	
	8.4.4	4 Problembehebung	32
8.	5	Status, Meldungen und Update	35
9.	Fehl	errelais	36
10.	Ausv	wahldiagramme – Einsatzgrössen	
11.	Durc	chfluss zu Geschwindigkeit, Druck zu Gewicht	



1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.1 Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

Installation, Betrieb und Wartung des SEV Ventils sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Vor der Installation des SEV-Systems sollte die "Schnellstartanleitung" gelesen und verstanden, sowie alle in diesen Dokumenten enthaltenen Warnungen und Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden. SEV-System muss gemäß Das den Beschreibungen in Übereinstimmung mit den technischen Handbüchern und den örtlichen Vorschriften installiert werden.

1.2 Produkteinführung

Das SEV Paket besteht aus:

- 1) SEV-Ventil,
- 2) Elektronischer Karte und
- 3) **SEV** Nutzerhandbuch.



Abbildung 1 Smart Servo Elektronik Ventil SEV07



Abbildung 2: Servo Elektronik Ventil SEV05 ohne p-T Sensor mit Elektronik Karte SEV-07

Das Ventil: Das smart **S**ervo **E**lektronische **V**entil ist mit einem Druck- und Temperatursensor, sowie einem Durchflussmesser ausgestattet. Das existierende Design wurde durch Entfernen von Einstellungen weiter verbessert, um den Installationsaufwand zu minimieren. Druck- und Temperaturunterschiede werden zugunsten exzellenter Fahreigenschaften durch die Integration des Sensors in Echtzeit kompensiert.

Die intelligente elektronische Karte: Der integrierte Webserver und WLAN Baustein auf der elektronischen Karte erlaubt eine WLAN Verbindung mit jedem intelligenten Gerät (Smartphone, Tablet, Laptop oder PC). Die Einrichtung des Systems, das Vornehmen von Einstellungen, sowie das Einsehen von Fahrkurven des Aufzugs werden durch die WLAN Verbindung ermöglicht. Der Zugang ist systemunabhängig und kann von jedem Standard Webbrowser, unabhängig vom Betriebssystem des Geräts, zur Kommunikation mit der Karte genutzt werden. Durch die Verwendung eines Webbrowsers besteht keine Notwendigkeit des Herunterladens einer App oder zusätzlicher Software. Die integrierte Software auf der elektronischen Karte speichert alle Einstellungen, Informationen und Fahrprotokolle. Eine Schritt für Schritt Installationsanleitung und mehrsprachige Software mit SI und empirischem Einheitensystem sorgen dafür, dass die Eingabe und Überwachung von Informationen so einfach und zugänglich wie möglich ist.

Garantieinformationen

Blain's SEV Nutzerhandbuch sollte nur von qualifiziertem Personal herangezogen werden, die ihre Kompetenz im Bereich der Installation, Einstellung und Wartung hydraulischer Aufzüge haben. Blain Hydraulics übernimmt keine Haftung für Personen-, Sach-, Verlust- oder Schadensersatzansprüche, die sich aus der unsachgemäßen Verwendung des SEV-Produkts oder der Inkompetenz des Installateurs ergeben.

Ablauf der Garantie, wenn:

- Komponenten oder Ersatzteile installiert werden, die nicht dem Original entsprechen.
- das Aufzugssystem oder das SEV-System von unqualifiziertem Personal installiert wird.
- das **SEV**-System an jenem Ort installiert wird, an dem sich nicht an die Aufzugssicherheitsvorschriften nach EN81-20/50, ASME 17.1 oder der lokalen Richtlinie gehalten wird.



SEV Handbuch

2. SEV KARTE

2.1 Übersicht



- A DIP-Schalter für Modus
- B Speicherkarte Steckplatz
- **C** Brücke für Software-Update
- D Seriennummer der Karte
- E Durchfluss-Sensoreinstellung
- F Temperatursensor-Anschluss
- **G** Drucksensor-Anschluss
- H Durchfluss-Sensoranschluss

- I Eingangssignale
- J Ausgangssignale
- K Fehlerrelais-Ausgang (Wechsler)
- L Versorgungsspannung 24 V DC / 18 V AC
- M Fehler-LED (rot) / Warnungs-LED (orange)
- N Power LED (grün)
- O Bestätigungs- oder OK-Button
- P Steckplatz für Erweiterungsplatine



2.2 Bedeutung der LEDs



(OK Knopf).



3. SEV VENTIL

Die Daten für die Regelung des **S**ervo **E**lektronischen **V**entils (SEV) werden digital durch einen PID-Regler berechnet. Dieser sorgt dabei für gleichbleibende Fahreigenschaften des hydraulischen Aufzuges unabhängig von Zuladungs- und Öltemperaturunterschieden. Die elektronische Karte reguliert die Aufzugsbewegung mit Hilfe von Proportionalmagnetventilen. Das Steuerventil kann mit einem Smartphone über eine WLAN Verbindung überwacht und eingestellt werden. Zusätzlich ist eine Inspektionsgeschwindigkeit für Wartung und Service programmierbar.



SEV Karte

SEV Ventile besitzen die folgenden wesentlichen Eigenschaften:

Selbstreinigende Steuerleitungsfilter Selbstreinigender Hauptfilter (Z-T) 70HRc gehärtete Oberflächen Magnetspulen für 100% Dauerbetrieb Temperatur- und Druckkompensierung Eingebaute Turbulenzunterdrückung Manometer und Absperrhahn Selbstschließendes Notablass-Ventil

Technische Daten		1" SEV	1½" SEV	2" SEV	21⁄2" SEV
Durchflussbereich	l/min	40-180	bis zu 430	bis zu 580	bis zu 1100
Druckbereich	bar		9-70		8-60
Platzdruck	bar		400		300
Druckverlust (statisch) bar		≈ 2 – 3 bar abhängig vom Durchfluss und der Anschlussgröße			
Gewicht	kg		12		24,5
Ölviskosität	cSt	22-75 bei 40°C			
Max. Öltemperaturb	ereich	14°-61°C für Öl VG46; 200 cSt – 20 cSt			
Optimaler Öltempera	aturbereich	25°-50°C für Öl VG46; 100 cSt – 30 cSt			
Bereich der Umgebu	ungstemperatur	0°-70°C			
Isolationsklasse		IP 68			
AC Spulen ~		[24V / 1.8A], [42V / 1.0A], [110V / 0.43A], [230V / 0.18A]			
DC Spulen =		[12V / 2.0A], [24V / 1.1A], [42V / 0.5A], [48V / 0.6A], [80V / 0.3A], [110V / 0.25A], [196V / 0.14A]			\], [80V / 0.3A],
Versorgung SEV-Ka	arte	24V DC / 18V AC			
Gewicht SEV-Karte			0.5	ikg	

Die Hub- und Senkrichtung können jeweils 3 verschiedenen Geschwindigkeiten regeln, die Vollfahrt (0,05-1,00m/s), die Schleichfahrt (0,03-0,15m/s) sowie die Inspektionsfahrt (0,05-0,30m/s).



SEV Handbuch







Abbildung 3-1 SEV Ventilabmessungen

Optionales Zubehör

EN	Notstromspule	DH	Überlast-Schalter	
CSA	CSA Spule	DL	Minderdruckschalter	
KS	Schlaffseilverhinderung	BV	Kugelhahn	
HP	Handpumpe	HX/MX	Zusatz Senkventil	
HP	Handpumpe	HX/MX	Zusatz Senkventil	



Α

- MV Steuerung HUB С
- MV Steuerung SENK D MV Start/Stopp SENK
- Н Notablass
- S Überdruckventil
- U Umlaufkolben
- Х Senkkolben
- V Rückschlagventil
- Υ Schleichfahrtventil

- max. Vollgeschwindigkeit 7
- 9 Notablassgeschwindigkeit



3.2 Schnittansicht



Einstellung "AB"

- CT Magnetventileinstellung Senk (S. 15)
- 7 Begrenzung: max. Senkgeschwindigkeit
- 9 Notablass-Geschwindigkeit

Version v0.48 12.10.2022



Rückschlagventil

Schleichfahrtventil

Steuerbohrung HUB

Steuerbohrung SENK

Senkkolben

Steuerelemente

V

Х

Υ

2

8

Druck- und Temperatursensor

- Α MV Steuerung HUB
- С MV Steuerung SENK Q
- D MV Start/Stopp SENK R
- Е Frühstartflansch
- н Notablass
- Durchflusssensor н

3.3 Einstellungen am Ventil

Hubfahrt

- 1. Durch einen Fahrbefehl wird der Motor eingeschalten, die SEV-Karte erhält die Eingangssignale und beginnt gleichzeitig mit der Regelung. Öl fließt durch die Steuerbohrung 2 in die Umlaufkammer UC.
- 2. Die Spule A wird von der Karte mit so viel Spannung versorgt, dass sich das Magnetventil A (normal offen) teilweise schließt. Der Druck in der Umlaufkammer UC steigt an.
- 3. Der Umlaufkolben U bewegt sich aufgrund des Druckanstiegs in der Umlaufkammer UC in die geschlossene Position. Das Schließen des Umlaufkolbens U bewirkt gleichzeitig ein Öffnen des Rückschlagventils V, während ein ständig ansteigendes Ölvolumen in den Zylinder fließt und dadurch die Position der Stauscheibe des Durchflussmessers **Q** verschiebt.
- 4. Der induktive Durchflusssensor I misst die Verschiebung der Stauscheibe. Dieser Wert wird von der Karte mit der Durchflussmenge verglichen, die die vorgegebenen Werte für Beschleunigung, Vollgeschwindigkeit, Abbremsung und Schleichfahrtgeschwindigkeit des Aufzugs enthält. Die Korrektur des gemessenen Durchflusses wird durch Variation der Spulenspannung von der Karte an die Spule A realisiert. Diese steuert die Position des Umlaufkolbens U über den Druck in der Umlaufkammer UC.
- 5. Vergleich und Korrektur des gemessenen Durchflusses werden während der gesamten Hubfahrt des Aufzugs fortgesetzt.

Senkfahrt

(Achtung! Spule <u>D</u> ist direkt mit dem Schaltschrank verbunden, nicht mit der SEV-Karte!)

- Bei einem SENK-Signal wird die Spule D vom Schaltschrank aktiviert. Das Magnetventil D (normal 1. geschlossen) öffnet und das Senkfahrt-Programm der Karte startet gleichzeitig.
- Spule **C** wird von der Karte mit so viel Spannung versorgt, dass sich Magnetventil **C** (normal geschlossen) 2. teilweise öffnet. Öl entweicht aus der Senkkammer XC durch das Magnetventil D (komplett geöffnet) zurück in den Tank, während durch die Steuerbohrung 8 Öl vom Zylinder in die Senkkammer XC nachfließt.
- 3. Während der Druck in der Senkventilkammer XC sinkt, beginnt sich der Senkkolben X zu öffnen. Beim Öffnen des Senkkolbens kommt es zu einem stetig ansteigenden Ölvolumenstrom, der vom Zylinder des Aufzugs in den Tank fließt und dabei die Position des Durchflussmessers Q verändert.
- Der induktive Sensor I misst die zunehmende Verschiebung des Durchflussmessers. Dieser Wert wird 4. von der Karte mit den berechneten Sollwerten verglichen.
- Die Korrektur des gemessenen Durchflusses wird durch Variation der Spulenspannung von der Karte an 5. die Spule C realisiert. Diese steuert die Position des Senkkolbens X über den Druck in der Senkventilkammer XC.
- Vergleich und Korrektur des gemessenen Durchflusses werden während der gesamten Senkfahrt des 6. Aufzugs fortgesetzt.

- Durchflussmesser Durchflussring
- S

рT

Version v0.48 12.10.2022

- Überdruckventil
- U Umlaufkolben



Inspektionsfahrt

Neben Vollfahrt und Schleichfahrt enthält das SEV System eine optional programmierbare Inspektionsfahrt. Die Geschwindigkeit kann hier zwischen 0,05 m/s und 0,30 m/s eingestellt werden.

3.4 Tätigkeiten vor Inbetriebnahme

SEV-Ventile sind bereits getestet und eingestellt. Bitte alle elektrischen Verbindungen prüfen, bevor Ventileinstellungen geändert werden. Überprüfen Sie, dass die richtige Spule mit Spannung versorgt ist, indem Sie während der Fahrt etwas Metallisches an die Spule halten. Die magnetische Kraft ist zu spüren. Wenn das System korrekt installiert wurde, ist es bereit für die Inbetriebnahme.

<u>Hubfahrt</u>

Wenn ein Hubfahrbefehl gegeben wurde, dauert es ein paar Sekunden bis der Aufzug anfährt, da die Steuerkammer **UC** mit Öl gefüllt wird.

• Einstellung 1 – Umlaufdruck / Umlaufzeit

Bei unbeladener Kabine, trennen Sie die Verbindung zur SEV Karte durch Abklemmen der Klemmen 6 und 7 und starten den Motor. Die Einstellung 1 solange hineindrehen, bis der Aufzug sich bewegt und anschließend (bei laufendem Motor) wieder herausdrehen, bis der Aufzug stehen bleibt. Anschließend drehen Sie die Einstellung 1 noch eine halbe Umdrehung "heraus" und schließen die Klemmen 6 und 7 wieder an.

<u>Überdruckventil S:</u>

Hereindrehen (im Uhrzeigersinn) bewirkt einen höheren, herausdrehen (gegen den Uhrzeigersinn) einen niedrigeren Maximaldruck. Nach dem Herausdrehen den Notablass **H** kurz öffnen, um den Druck der Zylinderkammer im Ventil abzulassen.

Wichtig: Beim Überdruckventiltest den Kugelhahn nicht schlagartig schließen.

<u>Senkfahrt</u>

• Einstellung 7 – Maximalgeschwindigkeitsbegrenzung

Begrenzt die maximal erreichbare Senkgeschwindigkeit, um eine Übergeschwindigkeit durch falsch einprogrammierte Daten zu vermeiden. Zur Feineinstellung wird nach dem Erreichen der Senkgeschwindigkeit die Einstellung **7** langsam "hineingedreht", bis eine Vibration am Senkventil gespürt werden kann. Danach die Einstellung **7** eine halbe Umdrehung wieder "herausdrehen".

Einstellung 9 - Notablassgeschwindigkeit

Bei unbeladener Kabine, öffnen Sie den Notablass **H** und stellen die Geschwindigkeit durch drehen der Einstellung **9** auf 3cm/s ein. Der Aufzug fährt mit dieser eingestellten Geschwindigkeit bei Betätigen des Notablasses und wenn nur die Spule **D** mit Spannung versorgt wird. Die niedrigste Geschwindigkeit, die von der elektronischen Karte angesteuert werden kann, ist durch die Einstellung **9** definiert. Die programmierte Schleichfahrt sollte deshalb darüber liegen und ca. 5 – 7cm/s betragen.

<u>KS Ventil gegen Schlaffseil</u>

Spulen **C** und **D** müssen deaktiviert sein! **KS** wird mit einem 3mm Inbusschlüssel eingestellt. "Hineindrehen" der Stellschraube **K** bewirkt einen höheren und "herausdrehen" einen niedrigeren Druck. Um **KS** einzustellen, **K** ganz "hineindrehen", dann **K** "herausdrehen", bis die leere Kabine beginnt sich abwärts zu bewegen. Danach noch eine weitere halbe Umdrehung "herausdrehen", um sicherzustellen, dass sich die Kabine auch bei kaltem Öl absenken lässt.



3.5 SEV Einstellungen und Explosionsdarstellungen

Н СТ S AT **SEV 07** KS 9 Н СТ S AT X **SEV 05** KS 9 7 1

Einstellungen

- CT Einstellung Magnetventil C
- S Überdruckventil
- AT Einstellung Magnetventil A
- KS Schlaffseilventil
- 9 Notablassgeschwindigkeit
- 1 Umlaufeinstellung
- 7 Begrenzung der maximalen Senkgeschwindigkeit

Ventilkomponenten

- H Notablass
- X Senkkolben
- Y Schleichfahrtstößel
- V Rückschlagventil
- U Umlaufkolben



SEV Handbuch

4. ELEKTRISCHE INSTALLATION





5. VENTILEINSTELLUNGEN

Zu überprüfen:

- 1. Die Durchflussmenge auf dem Typenschild des Ventils entspricht der Pumpenfördermenge ±10 %.
- 2. Die minimalen und maximalen statischen Drücke auf dem Typenschild des Ventils stimmen mit den Daten des Aufzugs überein.
- 3. Die Versorgungsspannung der SEV Karte beträgt 24V DC oder 18V AC bei 50VA.
- 4. Der Timer für die Stern-Dreieck Schaltung sollte zwischen 0,3s und 0,4s eingestellt sein.
- 5. Der Durchflussring **R**, Umlaufkolben **U** und Senkkolben **X** wurden korrekt entsprechend der Auswahldiagramme in Abschnitt 11 ausgewählt.
- 6. Die Sensorwert des Durchfluss-Sensors muss im Ruhezustand zwischen 4,8 mA und 5,3 mA liegen (siehe Abschnitt 6.).

Installation des SEV-Ventils auf ein Aggregat

Für einen kompakten und zeitsparenden Installationsvorgang, sowie einfache Wartung und Schutz des Durchflussmessers ist der Zylinderanschluss **Z** des **SEV** mit einem Blain Kugelhahn in der gewünschten Größe G1"; G1,5"; G2" oder G2,5" ausgestattet.

Installation der SEV-Karte im Schaltschrank

Die **SEV** Karte kann mit jeder Standardsteuerung für hydraulische Aufzüge verbunden werden. Die Spulen **A** und **C** werden von der Karte mit Spannung versorgt. Die Ansteuerung der Spule **D** dagegen wird direkt vom der Aufzugssteuerung übernommen. Seite 13 stellt detailliert die elektrische Installation der **SEV**-Karte im Schaltschrank dar.

Installation von Abbremsschaltern im Aufzugsschacht

Als Schachtschalter-Abstände für die Abbremsung und den Halt empfehlen wir die Werte aus der folgenden Tabelle.

	Metrisch					
Aufzugs-	Abbremsschalter	Schleichfahrt-	Stopp-Schalter vor			
Geschwindigkeit	vor Etage	Geschwindigkeit	Etage			
m/s	cm	m/s	cm			
0,3	25	0,06	1,0			
0,4	45	0,06	1,0			
0,5	60	0,06	1,0			
0,6	75	0,06	1,0			
0,7	95	0,07	1,5			
0,8	110	0,07	1,5			
0,9	130	0,08	2,0			
1,0	145	0,08	2,0			

Empfohlene Schalterabstände und Schleichfahrt-Geschwindigkeiten

In Abhängigkeit der Kundenanforderungen, die den Bereich Fahrtzeit und Haltegenauigkeit betreffen, können die empfohlenen Werte modifiziert werden. Dies wird z.B. für schnellere Fahrten von Etage zu Etage; schnellere oder langsamere Schleichfahrtgeschwindigkeiten oder bessere Haltegenauigkeit durchgeführt.

6. SENSOR- UND MAGNETVENTILEINSTELLUNG

6.1 Einstellen der Magnetventile

Werkseitig sind die Magnetventile bereits entsprechend der Kundenanforderungen eingestellt. Das nachträgliche Einstellen der Magnetventile ist nur notwendig, falls Teile der Magnetventile beim Service gewechselt wurden, oder durch die Analyse der Fahrkurve eine Änderung notwendig erscheint. Das Einstellen ist notwendig, damit das Losfahren der Kabine zügig und ruckfrei erfolgt. Die Fahrtrichtung wird durch die Farbe der LEDs angezeigt. Grün zeigt die Hubrichtung und rot die Senkrichtung an.



Anzeige der Digitalwertes im Bereich "Hauptmenü" oder auch im Bereich "Status"

Im **"HAUPTMENÜ**" oder auch im Bereich "**Status**" wird der Digitalwert des HUB-Magnetventils (**A**) oder des SENK-Magnetventils (**C**) während einer Hub- oder Senkfahrt angezeigt. Abhängig von der Fahrtrichtung leuchtet die grüne LED für das Ausgangsignal **A** (HUB) oder die rote LED für das Ausgangssignal **C** (SENK). Für die Grundeinstellung wird die Einstellschraube ganz heraus und anschließend 3 Umdrehungen wieder hineingedreht. Zum Anpassen an die gewünschte Einstellung ist anschließend die Einstellschraube leicht "hinein" oder "heraus" zu drehen. Dadurch erhöht bzw. verringert sich der Digitalwert.



Fährt der Aufzug mit einer **konstanten** Geschwindigkeit, d.h. bei einer Voll- oder Schleichfahrt, sollte der Digitalwert idealerweise bei ca. 2100 ± 200 liegen. Das Einstellen ist möglichst bei einer Schleichfahrt zu erfolgen, da hier zwischen 2 Etagen mehr Zeit zum Einstellen bleibt.

Der Startwert zum Beschleunigen beträgt 2400. Da die SEV-Karte in der Standardeinstellung immer mit diesem Wert startet, muss die Einstellung an den Magnetventilen so vorgenommen werden, dass ein zügiger, aber weicher Start erfolgt.

Alternativ kann nach der Grundeinstellung auch der Selbst-Lernmodus (Lernfahrt) zur optimalen Einstellung der Magnetventile aktiviert werden. Hierfür wird DIP3 eingeschalten. Anschließend wird die Aktivierung wie folgt angezeigt:





Achtung! Lernfahrten müssen bei Leerlast durchgeführt werden!

DIP3 für Magnetventil-Lernmodus

Starten Sie jetzt den **unbeladenen** Aufzug und lassen ihn solange fahren, bis die Anzeige zur erfolgreichen Lernfahrt erscheint. Hinter den beiden Magnetventilen **A** und **C** erscheinen die Zahlen für den aktuell ermittelten optimalen Startwert. Dieser sollte im Bereich von 2400 ± 300 sein.



Sind grüne Haken ⊘ hinter den Zahlen, dann liegen die Startwerte im zulässigen Bereich. Erscheinen schwarze Pfeile, dann ist die Einstellung vom Magnetventil zu hoch ▲bzw. zu tief ▼. Liegt der Wert zu hoch, dann die Magnetventileinstellung

Stellschraube 1/4 Umdrehung im Gegenuhrzeigersinn herausschrauben; ist der Wert zu tief entsprechend in die

Gegenrichtung drehen. Je nach Abweichung von 2400 und dem Verstärkungsfaktor muss man noch 1/8 Umdrehung nachstellen, um in den zulässigen Bereich zu gelangen.

Ma	gnetver	ntileinstellung
A	1606	-
С	3203	A
\odot	Lernfah	rt erfolgreich
	Schalte	n Sie DIP3 aus

6.2 Magnetventil-Korrektur bei Volllast

Nachdem die Einstellung der Magnetventile für den **unbeladenen** Zustand erfolgreich abgeschlossen wurde, kann unter Umständen eine Korrektur für den **beladenen** Zustand notwendig werden.

Unter "Einstellungen" -> "Ventileinstellungen" -> "Magnetventileinstellungen" kann mit Hilfe des Parameters *Korrekturwert* das Startverhalten bei Nominal-Last korrigiert werden.

Bei einem verzögerten Anfahren sollte der Korrekturwert vergrößert werden, z.B. von 100% auf 110%. Erfolgt das Anfahren dagegen mit einem Ruck, sollte der Korrekturwert verringert werden.

6.3 Magnetventil- Einstellung für Nachholung

Bei der Nachholung besteht die Möglichkeit, das Startverhalten unter "Einstellungen" -> "Ventileinstellungen" -> "Magnetventileinstellungen" mit Hilfe des Parameters "*Nachholung*" einzustellen. Dabei kann die Magnetventil- Einstellung der Nachholung Werte von Wert 1 (verzögert dafür sanft) bis zum Wert 10 (zügig aber mit Anfahrtsruck) annehmen. Der Standardwert steht bei 4.

6.4 Einstellen des Durchfluss–Sensors

Achtung! Der Durchflusssensor ist bereits werksseitig eingestellt. Eine Neueinstellung ist nur nach Tausch des Sensors notwendig.

Vertikale Sensor Einstellung

Falls der Sensorwert unter statischen Bedingungen nicht zwischen 4,8 und 5,3 mA liegt, muss er entsprechend eingestellt werden. Dazu den Kugelhahn schließen und den Notablass betätigen, um den Druck im Ventil abzulassen. Den Gewindestift (**3**) lösen und den gerändelten Sensorkopf (**1**) hinein- oder herausdrehen, bis der Wert zwischen 4,8 and 5,3 mA liegt. Gewindestift wieder befestigen. <u>Achtung:</u> Einstellungen unter 4,5 mA sind zu vermeiden, da der Sensor sonst auf die Messeinrichtung drückt!

Radiale Sensor Einstellung

Um die radiale Einstellung des Sensors durchzuführen, Sensormutter (4) lösen, ohne dabei die Sensoraufnahme (2) zu verdrehen. Der Aufzug sollte in Hub- und Senkrichtung dieselbe Schleichfahrt-geschwindigkeit besitzen. Zur Überprüfung kann eine Stoppuhr oder ein Tachometer eingesetzt werden. Falls die Senkgeschwindigkeit langsamer ist als die Hubgeschwindigkeit, wird die Sensoraufnahme (2) im Uhrzeigersinn um bis zu 15° gedreht und anschließend die Geschwindigkeit überprüft.

Falls die Senkgeschwindigkeit schneller ist als die Hubgeschwindigkeit, wird die Sensoraufnahme (**2**) gegen den Uhrzeigersinn um bis zu 15° gedreht und anschließend die Geschwindigkeit überprüft.

Der Vorgang wird solange wiederholt, bis die Schleichfahrtgeschwindigkeit in beide Richtungen gleich groß sind. Die Sensoraufnahme wird befestigt, sobald die Einstellung abgeschlossen ist.



2 Sensoraufnahme [19 mm Maulschlüssel]

3 Sensor Gewindestift (3mm Inbusschlüssel)

4 Sensormutter [32 mm Maulschlüssel]





O Lernfahrt erfolgreich

Schalten Sie DIP3 aus

Version v0.48 12.10.2022

7. WLAN VERBINDUNG UND START DES WEB-SERVERS

Die SEV - Karte wird, wie im Bild Rechts, ausgeliefert.

Schalter 1 – In ON Stellung ist es möglich mittels einem Smart Phone mit der Karte zu kommunizieren. Der WLAN Zugangspunkt ist eingeschaltet.

Schalter 2 – In der OFF Stellung ist die Karte rückwärtskompatibel mit älteren SEV Ventilen. Funktionen, welche einen Druck- und Temperatursensor erfordern, sind nicht verfügbar.

Schalter 3 - In der ON-Stellung ist der Lernmodus für Magnetventile aktiviert.

Schalter 4 – nicht belegt

Da die Software für die Kommunikation mit der Karte sich auf der Karte selbst befindet und browserbasiert funktioniert, ist keine zusätzliche Softwareinstallation auf Ihrem intelligenten Gerät nötig. Dies erlaubt die Verwendung eines jeden intelligenten Gerätes unabhängig vom Betriebssystem oder der Softwarearchitektur. Es wird empfohlen, Mozilla Firefox für Android oder Safari für iOS als Webbrowser zu verwenden.

Um die SEV-Karte mit Ihrem Smart-Gerät zu verbinden, stellen Sie sicher, dass der DIP-1 auf Position ON steht. Die Blaue LED blinkt, wenn WLAN eingeschaltet ist. Sobald eine Verbindung besteht, leuchte die blaue LED durchgängig.

Um unerlaubten Zugriff auf die SEV – Karte zu verhindern, sollte das WLAN nach dem Gebrauch abgeschaltet werden (Schalter 1 in Stellung: OFF).

In 3 Schritten wird die Verbindung zur SEV-Karte aufgebaut. Im 4. Schritt erfolgt der Aufruf des Web-Servers der SEV-Karte.







das Hauptmenü.



8. BEDIENUNG ÜBER DAS SMARTPHONE



1 - Installationsassistent		
1.1 Startseite	Einleitung	
	Übersetzung	
1.2 Zylinder Daten	Anzahl der Zylinder	
	Zyl. Type/ Durchmesser	
1.2 Dumpondaton	Leistung	
1.5 Pumpenualen	Wirkungsgrad	
	Leere Kabine	
1.4 Cowiebt 8 Druck	Zuladung	
	Min. Druck	
	Max. Druck	
	Geschwindigkeit	
1.5 Hubfahrt	Beschleunigung	
	Weichhalt	
1 6 Sonkfahrt	Geschwindigkeit	
	Beschleunigung	
1.7 Inspektionsfahrt	en Leistung Wirkungsgrad Leere Kabine Zuladung Min. Druck Max. Druck Geschwindigkeit Beschleunigung Weichhalt Geschwindigkeit Beschleunigung Hub-Geschwindigkeit Senk-Geschwindigkeit	
	Senk-Geschwindigkeit	
1.8 Ende	Abschließende Info	

3 - Datensammlung			
3.1 Anlagen ID	ID		
	Zylinderdaten		
2.2 Aufzugedaton	Pumpendaten		
	Gewicht		
	Druck		
	Hubfahrt		
3.3 Fahrdaten	Senkfahrt		
	Inspektionsfahrt		
2.4 Logbuob	Letzte Fahrten		
5.4 LOGDUCH	Zähler zurücksetzen		
	Fehler allgemein		
3.5 Problem- behebung	Fehler Hubfahrt		
3.3 Fahrdaten 3.4 Logbuch 3.5 Problem- behebung	Fehler Senkfahrt		



8.1 Hauptmenü

_	-
HAUPT	
Installations- assistent	Daten- sammlung
Einstellungen	Status Meldungen
Drucksensor Temperatur Durchflusssensor Eingänge A • B • Ausgänge A • Magnetven il-trinste A 2306 C 2451 ⓒ	17.9 bar 25.4 °C 5.19 mA C ● D ● I ● C ● 00000 ellung Digitalwert Haken prüfen
Zugangsber	rechtigung
)

Die Sprache der Software kann durch Drücken der Länderflagge in der linken oberen Ecke geändert werden.



Sobald die gewünschte Sprache ausgewählt wurde, geben Sie im Menü "**Einstellungen**" das Datum, die Uhrzeit und das bevorzugte Einheitensystem an. Um von einem beliebigen Punkt des Untermenü zurück ins "**Hauptmenü**" zu gelangen, nutzen Sie den "**Hauptmenü Button**".



Der **"Installationsassistent"** wird genutzt, um den Nutzer bei der Ventileinstellung zu unterstützen, indem Schritt für Schritt die notwendigen Daten des Aufzugs abgefragt werden.

Die "**Datensammlung**" bietet einen Überblick über sämtliche eingetragene Daten und erlaubt notwendige Änderungen. Außerdem kann über darüber das "**Logbuch**" und die "**Problembehebung**" abgerufen werden.

Im Menü "**Einstellungen**" können das Einheitssystem, sowie die Ventil-, Werks- und WLAN-Einstellungen geändert werden.

Das Untermenü "**Status/Meldungen**" gibt den Status und eventuelle Probleme des Systems an und erlaubt das Durchführen von Updates.

Der Button für die "**Zugangsberechtigung**" ermöglicht das Ändern der voreingestellten Passwörter, um auf die Inhalte der Software zugreifen zu können.

Zusätzlich enthält das "**Hauptmenü**" Informationen über die Sensorwerte von Druck, Durchfluss und Temperatur. Wenn keine Messwerte vorliegen, dann müssen die Verbindungen überprüft und die Sensoren ggf. ausgetauscht werden. Die LEDs der Ein- und Ausgänge geben Rückmeldung für eine schnelle erste Diagnose. Während einer konstanten Voll- oder Schleichfahrt in Hub- oder Senkrichtung sollte der hervorgehobene Digitalwert bei 2100 ± 200 liegen. Die grünen Häkchen geben Feedback über die korrekten Startwerte.

Das folgende Kapitel dieses Handbuchs beschreibt, wie das Ventil mit Hilfe der Software eingestellt und gewartet werden kann. Die wichtigsten Punkte für die Menünavigation werden aufgegriffen und die Untermenüs Installationsassistent, Einstellungen, Datensammlung und Status / Meldungen werden im Detail erläutert.

Bitte beachten: Das Ändern von Daten ist nur bei korrekter Eingabe des Zugangscodes erlaubt! Grau hinterlegte Werte können nicht editiert werden. Der Standardcode für Level 1 ist **1111** und kann vom Benutzer durch Drücken der Taste "Zugangsberechtigung" geändert werden.



8.2 Installationsassistent

Der Installationsassistent braucht nur dann benutzt werden, wenn eine neue SEV Karte vom Lager entnommen wird. Bei einer Neuinstallation oder Ersatzteillieferung direkt vom Werk sind die Daten bereits eingegeben und der Assistent muss nicht durchlaufen werden. Zur Kontrolle der vorhandenen Daten sollte der Bereich "Datensammlung" benutzt werden.



Bevor der Installationsassistent gestartet wird, sollten alle relevanten technischen Daten des Aufzugs vorliegen und das richtige Einheitensystem im Menü "**Einstellungen**" gewählt werden.

			₫ 64% 🖬	14:19			
① 192.168.4.	.1		1	:			
≡ Ins	stallatio assisten	ns- t	13:36 (
2	Zylinderdat	en					
Übersetzun	g	2:1					
Zylinderanz	zahl	1					
	Kolbentyp						
Normal	Zug	Tele	eskop				
Eff. Kolben	Ø	49.4	mm				
ETT. KOIDEN Ø 49.4 MM Bei direkten Anlagen geben Sie die Übersetzung mit 1:1 an. Für indirekte, seilgeführte Anlagen geben sie die entsprechende Übersetzung 2:1;3:1;an. Die Zylinderanzahl bezieht sich auf die Anzahl der sich im System befindlichen Zylinder, die von dem Ventil angesteuert Kolbentyp aus und tragen Sie die Durchmesser ein.							
Zurück		Weit	er				
	0						



<u>←Links</u>

Nach dem Start des Installationsassistenten und dem Willkommensbildschirm werden die Zylinderdaten abgefragt. Durch Anklicken der Buttons öffnet sich für den Kolbentypen ein weiteres Dialogfeld (rechts). Dort können die Werte eingetragen werden. Um die Übersetzung oder die Zylinderanzahl zu ändern, klickt man die entsprechenden Werte an. Der effektive Kolbendurchmesser wird aus den Zylinderund Kolbendaten berechnet. Die Editierung überschreibt die eingetragenen Werte.

<u>Rechts→</u>

Wählen Sie den Kolbentyp aus und tragen Sie den Durchmesser ein. Bestätigen Sie die Eingabe, um zurück auf den Bildschirm links zu gelangen.

<u>←Links</u>

Geben Sie die Pumpenparameter nach Herstellerangaben ein. Durch Beladung und erhöhter Öltemperatur (Änderung der Ölviskosität) wird die Fördermenge der Pumpe reduziert. Zusätzlich wird für die Regelung vom SEV – Ventil ein gewisser Ölfluss im Umlauf benötigt. Aufgrund von Erfahrungen sollte deshalb der Wert auf 90% eingestellt werden.

<u>Rechts→</u>

Geben Sie das Leergewicht Ihres Aufzugs und dessen Zuladung an. Alternativ können auch die Werte für Minimal- und Maximaldruck eingegeben werden. Beachten Sie, dass durch die Eingabe des Gewichts automatisch der Druck berechnet wird und umgekehrt.







_	-			
Installa assis	tions- [°] tent	17:30 (
Hubfa	ihrt			
Vollfahrt	0.50	m/s		
Schleichfahrt	0.05	m/s		
Beschleunigung	2.5	S		
Abbremsung	2.5	S		
Weichhalt	60	%		
Nachholung	4			
Machen Sie in diesem Abschnitt detaillierte Angaben für die Hubfahrt. Tragen Sie hierzu die gewünschten Geschwindigkeiten und Beschleunigungen ein. Für weichere Übergänge konnen die Beschleunigungs- und Abbremsungszeiten erhöht, für hartere Übergänge verringert werden. Der Weichhalt sollte zwischen 60-90% eingestellt sein. (100% harter Halt; 30% sehr weicher Halt; 0% kein Halt.)				
Zurück	Wei	iter		

<u>←Links und rechts→</u>

Hier erfolgt Eingabe der gewünschten Geschwindigkeit, Beschleunigung und Abbremsungs-zeiten für die Hub- und Senkfahrt.

Die Vollfahrt in Hubrichtung ist bereits anhand der eingegebenen Zylinderund Pumpendaten berechnet. Die Geschwindigkeit in Senkrichtung ist auf 1m/s begrenzt . Die Weichhalt-Einstellung regelt den Halt beim Erreichen der Etage in Hubrichtung. Eine zu weiche Einstellung (kleinerer Wert) kann zu einem Überfahren der Etage führen. Die Nachholung kann zwischen zügig und hart (1) sowie verzögert und weich (10)eingestellt werden.

2	*	64% 🛱	14:2
① 192.168.4.1		1	:
≡ Installat assist	ions- ent	13:36 (
Senkfa	hrt		
Vollfahrt	0.77	m/s	
Schleichfahrt	0.05	m/s	
Beschleunigung	2.5	s	
Abbremsung	2.5	s	
Machen Sie in diesem At Angaben für die Senkfah die gewünschten Geschw Beschleunigungen ein. F und Abbremsungszeiten Ubergänge verringert we	oschnitt deta rt. Tragen Si rindigkeiten ür weichere eschleunigur erhöht, für h rden.	illierte le hierzu und igs- ărtere	
Zurück	Wei	ter	
C			



←Links

Hier wird die Geschwindigkeit der Inspektionsfahrt eingestellt – für Hub und Senkfahrt getrennt. Die Inspektionsgeschwindigkeit kann auch als Zwischen-Geschwindigkeit genutzt werden. So z. B. bei kurzen Etagenabständen. Zum Fortfahren "Weiter" drücken.

<u>Rechts</u>→

Sobald Sie den Endbildschirm erreicht haben, ist die Installation des Ventils durch den Assistenten beendet. Eingetragene Daten sind auf der elektronischen Karte gespeichert und können im Untermenü "**Datensammlung**" eingesehen und geändert werden.





8.3 Einstellungen

8.3.1 Datum, Uhrzeit, Einheiten und Ventileinstellungen

301 0.45 0 14:30 Einstellungen 0 14:30 Datum Uhrzeit 23.05.22 14:30 Einheiten S1 Imperial Ventileinstellungen WErkseinstellungen WLAN Einstellungen



<u>←Links</u> Im Bereich Einstellungen können Datum und Uhrzeit, sowie die verwendenden Einheiten editiert werden.

<u>Rechts</u>→

In den Ventileinstellungen können u.a. die Fahreigenschaften variiert werden. Der Geschwindigkeitsmodus kann entweder auf Konstanten Geschwindigkeits-Modus oder Energiesparmodus gestellt werden. Außerdem kann hier das Überdruckventil eingestellt werden. Durch die Veränderung vom Verstärkungsfaktor oder dem Zitterwert kann die Verwendung falscher Einsätze zum Teil kompensiert werden. Warnung: Vor der Änderung der Werte sollte unbedingt der Technische Support der Firma Blain Hydraulics konsultiert werden.

<u>←Links</u>

Bei SEV07 ist die Beschleunigung nur per WLAN Verbindung einstellbar. Standardmäßig wird die **Drosselgröße 2** verbaut. Für kleinere Drücke wird die Größe 1 verwendet; bei größeren die Größe 3. Den Wert mit der eingebauten Drossel vergleichen und ggf. einstellen (nicht relevant für SEV05).

<u>Rechts</u>→

Im Normalfall erfolgt die Regelung der Geschwindigkeit mit einem konstanten Sollwert (**KGM**).

Um die Pumpenfördermenge optimal zu nutzen kann der Energiesparmodus (**ESM**) verwendet werden. Hier erfolgt bei jeder Fahrt eine Anpassung der Soll-Geschwindigkeit an die aktuelle Geschwindigkeit. Je nach Belastung, ändert sich die Fördermenge der Pumpe, was zu unterschiedlichen Etagenfahrzeiten führt. Damit die Schleichfahrtzeiten gleichbleiben, wird die Abbremsung entsprechend variiert.







8.3.2 Magnetventileinstellungen



<u>←Links</u>

Werden Teile vom Magnetventil "A" oder "C" gewechselt bzw. die Magnetventil-Einstellung verändert, ist nach der Grundeinstellung (ganz raus und 3 Umdrehungen wieder rein) zunächst eine Lernfahrt mit leerer Kabine durchzuführen (siehe 8.3.5). Anschließend erfolgt die Korrektur für die Anfahrt im beladenen Zustand. Dauert die Anfahrt zu lange (Anstieg vom Spulenwert), muss der Korrekturwert (nur SEV7) verringert; ist sie zu hart entsprechend vergrößert werden. Die Berechnung der richtigen Korrekturwerts wird als Vorschlag angezeigt und sollte beim Korrekturwert übernommen werden. Je nach Abweichung vom Idealwert erfolgt die Korrektur 2-3 Mal.

<u>Rechts</u>→

Der Sollwert für das **Überdruckventil** berechnet sich aus dem eingetragenen Maximaldruck und einem Faktor 1,4. Zum Einstellen kann der aktuelle Istwert (nur bei SEV7) verwendet werden.



<u>←Links</u>

Der **Verstärkungsfaktor** wird zur besseren Regelung und zum Ausgleichen der Einsatzgrößen verwendet. Ein größerer Wert verkürzt die Reaktionszeit vom Ventil (Achtung! Vibrationen, wenn Wert zu groß). Eine Verringerung dämpft die Reaktionen vom Ventil. Der Standardwert ist 8.

Rechts→

Der Zitterwert vom Regler verhindert das *Festkleben* vom Magnetventil bei Regelwertänderungen. Eine Verringerung reduziert diese Reaktionsfreudigkeit; eine Erhöhung kann zu Vibrationen führen. Die Standardwerte sind dargestellt.











8.3.4 Erweiterte Einstellungen



←Links

In den "E**rweiterten Einstellungen**" können sowohl Lernfahrten für das Magnetventil, als auch für den Sensor und der Rohrbruchventiltest durchgeführt werden.

Die Änderung sensibler Sensordaten und Variablen sind den Technikern von Blain Hydraulics vorbehalten.



8.3.5 Lernfahrt Magnetventil und Lernfahrt Sensor



←Links und rechts→

Zur Durchführung der Lernfahrt muss der DIP3 Schalter auf "ON" geschalten werden. Die Lernfahrt des Magnetventils dient dazu, ungenaue manuelle Einstellungen am Magnetventil zu korrigieren. Das System wird während der Selbstlernphase häufig hintereinander anfahren, bis es den geeigneten Startwert gefunden hat. Wurde der Wert ermittelt und liegt dieser im Bereich von 2400±300, dann ist die Lernfahrt erfolgreich beendet. Wird die Fahrt während der Lernphase abgebrochen, erscheint der Hinweis "Lernfahrt unvollständig". Sollte der Wert außerhalb des zulässigen Bereichs liegen, so muss das Magnetventil nachgestellt und die Lernfahrt erneut durchgeführt werden.

←Links und rechts→ Zum Kalibrieren der Vollfahrt muss der Aufzug in Vollfahrt fahren und eine konstante erreichen. Zum Schleichfahrt darf der Aufzug nur in Schleichfahrt (Nachholung).

Dazu Schleichfahrtsignal geben oder alternativ die Klemme 6 (Hubfahrt) oder die Klemme 5 (Senkfahrt) von der Karte abklemmen und Vollfahrt-Signal geben. Die Karte erhält in dem Fall nur Schleichfahrtsignal. Fährt der Aufzug konstant mit gleicher Geschwindigkeit, kann die Fahrt unterbrochen und die Schleichfahrt kalibriert werden. Anschließend die Klemme(n) wieder anschließen.

Geschwindigkeit

Kalibrieren der

anfahren

nur



Das "Lernfahrt" Menü wird für eine Feinjustierung der gefahrenen Haupt-Geschwindigkeiten (Vollfahrt und/oder Schleichfahrt) verwendet, falls diese nicht mit den Sollwerten übereinstimmen. Nur die Geschwindigkeit der letzten Fahrt in gefahrener Richtung ist editierbar, alle anderen sind grau hinterlegt. Eine Lernfahrt kann notwendig werden, wenn der Sensor, die Reglerkarte oder der Durchflussmesser gewechselt wurden. Die neuen Daten werden sofort in der Sensortabelle übernommen!

Bei Falscheingabe ohne erneute Fahrt die Daten richtig eingeben oder auf Standartwerte zurücksetzen!



8.3.6 Rohrbruchventil-Test



<u>←Links</u>

Vor der Durchführung des "Rohrbruchventil-Tests" erscheint eine Warnung. Nach der Bestätigung erfolgt eine kurze Einweisung, ehe der Bildschirm rechts angezeigt wird. Dieser Test sollte nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden (code 4646)!

Rechts→

Zum Testen des Rohrbruchventils den Anweisungen folgen. Aus Sicherheitsgründen ist die Testzeit auf 0,75 s eingestellt. Nach Ablauf der Testzeit bremst das SEV-Ventil den Fahrkorb abrupt auf Notablassgeschwindigkeit ab. Falls die Testzeit zum Aktivieren des Rohrbruchventils zu kurz ist, kann die Zeit erhöht werden. Nach dem Aktivieren des R10 Tests (aktivierter Schieberegler) bleiben 300s zum Ausführen. Durch Verlassen des Menüpunkts wird der Test abgebrochen.

	_	I		
🖼 🖤	2.168.4.1	N 9.1	100%	16:43
Ξ	Test Rohrbruchvo	entil	16:00 (
Für die Rohrbr Sie fol	Durchführung des R10 uchventiltests beachte gende Anweisungen:	n		
Drehen heraus Geben Sichert Fahrt a nicht ü Aktivie den R1 Fahren Bleiber eine Se Bei Nic verläng Sie, fal Einstel	Sie die Einstellung 7 1 Sie die maximale Test: eitsgeründen ist diese eitsgeründen ist diese berschreiten! Ten Sie den Aufzug in die Sie den Aufzug in die Sie den Aufzug in die Sie die Schriebere hausübsen des Rohrbr gem Sie die Testzeit of Is notig, die Position of Ischraube.	bis zum Al zeit ein. A für die ers id kann 1,: gler und di oberste E: nd führen uchventil: der verste ier R10	nschlag ste 55 amit tage. Sie s	
Max.	Testzeit:	0.7	5 s	
R10	Test aktivieren:		D	
Zeit b	is auto Deaktivierung	29	7 s	
	0			

8.4 Datensammlung

8.4.1 Aufzugsdaten



←Links

Im Menüpunkt "**Datensammlung**" werden in verschiedenen Untermenüs die eingestellten Daten der SEV-Karte zum Editieren angezeigt. Neben der Anlagenkennung können die "**Aufzugsdaten**" oder "**Fahrdaten**" geändert werden. Zusätzlich befindet sich hier der Zugang zum "**Logbuch**", sowie zur "**Problembehebung**". Das "**Logbuch**" zeigt die Übersicht der gemachten Fahrten an. Die "**Problembehebung**" biete Hilfe zu den häufigsten Fehlern an.

<u>Rechts</u>→

Im Bereich der **Aufzugsdaten** können alle relevanten Daten des Aufzugs eingegeben werden. In der Regel wird dies nur einmalig gemacht.





SEV Handbuch



<u>←Links</u>

Im Menüpunkt "**Zylinderdaten**" können neben der **Zylinderanzahl** und dem **Übersetzungsverhältnis** der **Kolbentyp** und seine jeweiligen Durchmesser eingestellt werden. Der sich aus diesen 3 Daten berechnete **effektive Kolbendurchmesser** kann bei Bedarf editiert werden.

<u>Rechts</u>→

Unter dem Kolbentyp Normal wird der Kolbendurchmesser des Druckkolbens eingegeben.

<u>←Links</u>

2 14:43

Bei der Verwendung eines Zugkolbens müssen hier die beiden relevanten Durchmesser eingetragen werden.



Bei einer Teleskopkolben-Anlage muss zuerst die Anzahl der Stufen eingetragen werden, ehe die Durchmesser der einzelnen Stufen angegeben werden können.

19 0.45 =	Kolbe	entyp	2 14:48	
Normal				
Kolben Ø		4	140 mm	
Zug				
Kolbensta	ange		40 mm	
Kolbenbo	den	140 mm		
Telesko	р			
Anzahl St	ufen	2		
1. Stufe	70 mm	4. Stufe	30 mm	
2. Stufe	40 mm	5. Stufe	30 mm	
3. Stufe	30 mm	6. Stufe	30 mm	
		Bestä	tigen	





219 0.45

SEV Handbuch



3.2.3

0.45

Leere Kabine

Zuladung Gesamtgewicht

Aufzugsdaten

Zylinderdaten

Pumpendaten

Gewicht

Druck

214

Ξ

<u>←Links</u>

Geben Sie die Pumpenparameter nach Herstellerangaben ein. Durch Beladung und höherer Öltemperatur (Änderung der Ölviskosität) wird die Fördermenge der Pumpe reduziert. Dies wird durch den Wirkungsgrad bestimmt. Zusätzlich wird für die Regelung vom SEV – Ventil ein gewisser Ölfluss im Umlauf benötigt. Aufgrund von Erfahrungen sollte deshalb der Wert auf 90% eingestellt werden.

←Links

14:50

4

-

•

•

1725 kg

6273 kg

7998 kg

Bestätigen

Werden die beiden Daten für das Leergewicht und die Zuladung eingegeben, erfolgt im nächsten Schritt die Berechnung des Druckes





3.3

220

Ξ

0.45



8.4.2 Fahrdaten

Fahrtdaten

Hubfahrt

Senkfahrt

Inspektionsfahrt



12:50

←

•

-

•

0

Bestätigen

Im Bereich "**Fahrdaten**" können für die Hub-, Senk- und Inspektionsfahrt die Fahrparameter eingesehen und separat eingestellt werden.

<u>Rechts</u>→

Neben den Geschwindigkeiten für Voll- und Schleichfahrt kann für die Hubfahrt zusätzlich noch ein Wert für den **Weichhalt** eingegeben werden. 100% bedeutet die gleiche Abbremsung wie beim Übergang von Voll- auf Schleichfahrt. 0% dagegen bedeutet keine Abbremsung (zu weich) bis der Motor abgeschaltet wird. Zusätzlich lässt sich noch der Wert für die **Nachholung** einstellen. Dieser kann von 1 (weich) bis 10 (hart) eingestellt werden.







<u>←Links</u>

Für die Senkfahrt können, wie auch für die Hubfahrt, die Parameter zu den Geschwindigkeiten, Beschleunigungen sowie Abbremsungen eingesehen bzw. geändert werden.

<u>Rechts</u>→

In diesem Bereich können die Inspektionsgeschwindigkeiten eingesehen bzw. verändert werden. Diese Geschwindigkeiten kann man bei kurzen Haltestellen oder als 3. Geschwindigkeit verwenden.



8.4.3 Fahrtenspeicher

Das "Logbuch" gibt Informationen über die letzten gespeicherten Fahrten. Jede Fahrt kann über sein Datum und seine Uhrzeit identifiziert werden. Durch Drücken auf die einzelne Fahrt können anschließend die Fahrdiagramme aufgerufen werden. Mit Hilfe der Symbole 🔹 und 💶 navigiert man zwischen den Seiten. Verschiedene Ansichten ermöglichen die Analyse von Fahreigenschaften und Ventileinstellungen.

Das Überwachen von Fahrten ist von Vorteil, um schnell und einfach eine Diagnose durchzuführen und eventuelle Fehler festzustellen.

	Wähle ein Jah	r							
Å	2020		Wähle eine	n Mor	nat				
•	2019	Å	11		Wähle ei	nen T	ag		
	2017	-	10 09	- A	30	Fahr	t Nr.	Datum	Uhrzeit
	_			-	29	11		30.11.20	0 07:52:53
242	0.45 0 14:52	2		_	20	12		30.11.20	0 07:50:45
Fa	hrt Nr. Datum Uhrzeit					13		30.11.20	0 07:48:39
	11 25.04.22 08:35:56			-		14		30.11.20	0 07:46:31

Über die Auswahl von Jahr, Monat und Tag gelangt man zur Fahrtenübersicht an diesem Tag. Die letzte Fahrt wird immer am Anfang und die erste am Ende aufgelistet.

Sind mehr als 10 Fahrten an diesem Tag gespeichert, erscheinen am unteren Rand die Symbole zum Blättern. Mit gegelangt man zur letzten Fahrt des Tages, welche dann die Fahrt Nr. 1 erhält.

Nachdem die gewünschte Fahrt ausgewählt wurde. stehen drei verschiedene Ansichten mit unterschiedlichen Kanälen zur Analyse zur Verfügung. Auf der nächsten Seite werden diese näher erläutert.

≡	Fahrkurve	÷
	Ansicht 1	
	Ansicht 2	
	Ansicht 3	

25.04.22 08:35:14

25.04.22 08:33:58

25.04.22 08:30:28

25.04.22 08:30:07

25.04.22 08:27:42

08:29:55

08:29:39 08:28:09

25.04.22

25.04.22

25.04.22

13 14

15 16

17

18

19

20

Ansicht 1 ist die gebräuchlichste und wird vom Anwender und Blain Hydraulics genutzt, um die Fahreigenschaften des Aufzugs zu analysieren. Angezeigt werden die Soll- und Ist-Geschwindigkeit für Hub- und Senkfahrt, die Leistung der Magnetspulen und die Beschleunigungswerte.

Ansicht 2 zeigt die Werte des PID Reglers und wird hauptsächlich durch den Technischen Support von Blain Hydraulics zur Diagnose benutzt.

Ansicht 3 zeigt die Veränderung des Drucks und der Temperatur während der Fahrt. Jede Ansicht hat denselben Aufbau und dieselben Schaltflächen.



SEV Handbuch



Ausgewählter Kanal
Skala des ausgewählten
Kanals
Zurück zur
Ansichtsauswahl
Nach links schieben
Wechsel zwischen
Verschieben und Zoom
Nach rechts schieben
Kanal wechseln

Abhängig vom ausgewählten Kanal (1) passt sich die Skalierung (2) automatisch an. Werte der Y-Achse hängen vom auswählten Maßsystem des Menüpunkts "**Einstellungen**" ab und lassen sich mit Hilfe der Symbole verschieben. Durch drücken der Schaltfläche "Zurück" (3) gelangt man wieder zur Auswahl der

Ansichten. Bei angezeigtem Fadenkreuzsymbol 한 (5) lässt sich mit Hilfe der Pfeilsymbole links (4) und rechts (6) die x-Achse verschieben.

Beim Drücken des Fadenkreuzsymbols wechseln die Pfeilsymbole in die Zoomfunktion (Reinzoomen und Rauszoomen) und das Lupensymbol ersetzt das Fadenkreuz. Mit der Schaltfläche (5) lassen sich die verschiedenen Kanäle in jeder der 3 Ansichten auswählen. Die Farbe der Fahrkurve zeigt die Fahrtrichtung an (Hubfahrt – grün; Senkfahrt – rot).



Ansicht 1 (Bsp. für Hubfahrt)

- Sollkurve
- Ist Geschwindigkeit Hub
- Ist Geschwindigkeit Senk
- Digitalwert Magnetventil
- Aktuelle Beschleunigung

Ansicht 2 (Bsp. für Senkfahrt)

- Sollkurve
- Ist Geschwindigkeit Hub
- Ist Geschwindigkeit Senk
- Status
- PID-Regler: P-Anteil
- PID-Regler: I-Anteil
- PID-Regler: D-Anteil

Ansicht 3 (Bsp. für Senkfahrt)

- Sollkurve
- Ist Geschwindigkeit Hub
- Ist Geschwindigkeit Senk
- Druck
- Temperatur



8.4.4 Problembehebung



Allgemeine Fehler

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe	
1. Magnetventil lässt	Feder des Magnetventils (MV) A oder MV. C fehlt	Federn einsetzen.	
PWM einstellen	Nadeln der MV. A und MV. C sind vertauscht	Richtige Nadeln für A und C einsetzen.	
2. Aufzug fährt nicht in	Fehlermeldung: Sensor defekt	Sensorwert auf über > 4,3 mA einstellen; Kabelverbindungen überprüfen; wenn Sensor defekt, dann austauschen; wenn Fehler behoben, Fehlermeldung quittiere	
sehr langsam in Senkrichtung	Kein Eingangssignal in die SEV Karte	Signalgeber vom Schaltschrank überprüfen	
	Gleichzeitiges Hub- und Senksignal am Signaleingang der Karte	Signaleingang überprüfen und nur ein Richtungssignal geben	
3. Aufzug fährt immer durch die Etage Sensoreinstellung		Sensor richtig einstellen (siehe Seite 14: radiale Einstellung)	
4. Sensor kann nicht	Sensor ist defekt.	Sensor austauschen.	
richtig eingestellt werden.	Feder im Durchflussmesser ist gebrochen.	Durchflussmesser austauschen	
5. Druck- und Temperatursensor	Verbindungsproblem	Kabelverbindung und Eingänge in die SEV Karte überprüfen.	
funktioniert nicht. Keine Anzeige von Messwerten im Hauptmenü.	Sensor defekt	DIP Schalter 2 auf SEV Karte auf "OFF" schalten, um SEV Ventil ohne Druck- und Temperatursensor zu verwenden. Sensor austauschen.	



- I. **SEV-Ventile sind bereits getestet und eingestellt.** Überprüfen Sie alle elektrischen Verbindungen und die Spannungsversorgung der Spulen, bevor Ventileinstellungen geändert werden.
- II. Stellen Sie sicher, dass nach einer Wartung alle Teile wieder richtig montiert wurden.

Hubfahrt

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
	Magnetspule A ohne Strom oder zu wenig Spannung.	Elektrik überprüfen. Siehe Vermerk [#].
	Spannungsversorgung der SEV-Karte unzureichend.	Spannungsversorgung für SEV-Karte sollte 24 V DC betragen.
	Federvorspannung Magnetventil A ist nicht richtig eingestellt.	Digitalwert MV. A während einer Schleichfahrt auf 2100 Digits einstellen.
1. Keine Anfahrt	Magnetventil A Rohr nicht fest angezogen.	Magnetventil A Rohr fester anziehen
(Aufzug bleibt in der Etage stehen)	Einsatzgröße des Umlaufkolbens U ist zu groß.	Kleineren Umlaufkolben einsetzen (Durchflussgrafik S. 29).
	Überdruckventil S zu niedrig eingestellt.	Überdruckventil S höher einstellen.
	Pumpe läuft in falscher Richtung.	Motor-Drehrichtung überprüfen und Pumpe korrekt anschließen.
	Verbindung zur Pumpe stark undicht.	Pumpen-Verbindung abdichten.
	Pumpe zu klein, abgenutzt oder Risse im Gehäuse.	Größere Pumpe wählen oder Pumpe austauschen.
	Frühstartflansch schließt nicht	Frühstartflansch austauschen
	Einsatzgröße des Umlaufkolbens U ist zu klein.	Größeren Umlaufkolben einsetzen (Durchflussgrafik S. 29).
	O-Ring 'UO' am Umlaufkolben undicht	O-Ring wechseln \rightarrow SEV Ersatzteilliste
2. Antanrt zu nart	Motorschaltung von Stern auf Dreieck kommt zu spät.	0,2-0,3 Sekunden Umlaufzeit ist ausreichend.
	Starke Reibung an den Führungsschienen oder der Zylinderkopfführung.	Kann nicht durch den Steuerblock beseitigt werden.
3. Aufzug bremst nicht	O-Ring 'UO' am Umlaufkolben undicht	O-Ring wechseln \rightarrow SEV Ersatzteilliste
ab aus Vollgeschwindigkeit	Sollwert für Abbremszeit ist zu hoch	Sollwert niedriger einstellen (2,5s)
	Sollwert für Abbremszeit ist zu hoch	Sollwert niedriger einstellen (2,5s)
	Sollwert für Schleichfahrtgeschwindig- keit ist zu hoch.	Sollwert niedriger einstellen.
	Abbrems-Schaltsignal kommt zu spät	Schachtschalter verschieben.
4. Aufzug bremst ab, fährt jedoch über die	Aufzug hält zu hart, weil der Weichhalt zu weich eingestellt wurde -> Pumpe hält Aufzug an	Weichhalt härter einstellen (Standard: 60%).
Haltestelle	Sollwert kann nicht angesteuert werden, weil: - Druckverlust im System zu groß - Dynamischer Druck im System sinkt unter 12 bar	<u>Möglichkeiten:</u> - Nächst größere Einsatzgröße verwenden - Druck und Gewicht erhöhen - Reibung im System erhöhen - Verlängern der Abbremszeit - Ändern der Position des Abbremsschalters
5. Vibrationen während	Einsatzgröße des Umlaufkolbens U ist zu groß.	Kleineren Umlaufkolben einsetzen, wenn gain < 6 (Durchflussgrafik S. 29).
der gesählten Fählt	Verstärkungsfaktor ist zu groß (>11).	Verstärkungsfaktor verringern.
6. Vibrationen während Teilen der Fahrt	Regelung nicht optimal	Verstärkungsfaktor verringern bzw. P- und D- Variablen ändern (slope).
7. Träges Verhalten der	Einsatzgröße des Umlaufkolbens U ist	Größeren Umlaufkolben einsetzen,
Regelgröße	Verstärkungsfaktor zu klein (nicht < 6)	Verstärkungsfaktor erhöhen



Senkfahrt

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
	Magnetspule D ohne Strom oder zu	Elektrik überprüfen. Siehe Vermerk
	wenig Spannung.	[#].
1. Keine Senkfahrt	Spannungsversorgung der SEV-Karte	Spannungsversorgung für SEV-Karte
		Solice 24 V DC betragen. Ω -Ring wechseln \rightarrow SEV
	O-Ring 'UO' am Senkkolben X undicht	Ersatzteilliste
	Kein Eingangssignal an der SEV-Karte	Eingangssignale an der SEV-Karte
0.14	für Vollfahrt.	überprüfen.
2. Keine Vollgeschwindigkeit	Einstellung 7 zu weit geschlossen.	Einstellung 7 "heraus" drehen
	Aufzug fährt schneller als eingestellt. Sensor ist nicht richtig eingestellt.	Sensor richtig einstellen (siehe S. 14)
3. Abbremsung in	Filter von Drossel 8 verschmutzt oder	Filter reinigen oder Drossel 8
Schleichfahrt,	Drossel 8 defekt.	austauschen.
Aufzug durchfährt die Haltestelle	Schleichfahrtgeschwindigkeit ist zu schnell.	Einstellung 9 "hinein" drehen bis auf 0,05 m/s
4. Keine Abbremsung	Innerer O Ding FO are Flanceh 75	
In Schleichtanrt,	Innerer O-Ring FO am Flansch /F	O-Ring wecnsein → SEV Ersatzteilliste
die Haltestelle		
	Magnetventil D Rohr nicht angezogen.	Magnetventil D Rohr fester anziehen
	Magnetventil D : Magnetnadel DN und	Magnetnadel und Sitz reinigen oder
	Sitz DS verschmutzt oder beschädigt.	austauschen.
	O-Ring XO am Senkkolben X undicht.	O-Ring wechseln \rightarrow SEV
5. Aufzug	O Ring VO am Rückschlag Ventil V	
sackt ab	undicht.	Ersatzteilliste
Wegen Innerer	O-Ring WO am Stößel-Ventil V	O-Ring wechseln \rightarrow SEV
Undentheit	undicht.	Ersatzteilliste
	Innerer O-Ring FO am Flansch 4F	O-Ring wechseln \rightarrow SEV
	O Ring HO am Notablass H undicht	O Ring HO oder Notablass ersetzen
	Frühstartflansch 'F' ist undicht	Frühstartflansch austauschen
6 Abwoichung von dor	Einsatzgröße des Senkkolbens X ist zu	Größeren Senkkolben einsetzen, wenn
Sollwertkurve bei der	klein.	gain >11 (Durchflussgrafik S. 29).
Abbremsung /	Verstärkungsfaktor zu klein (nicht < 6).	Verstärkungsfaktor erhöhen.
Bandbreite zu groß	Sitzhalterinnenmaß stimmt nicht.	Sitzhalter austauschen.
7 Vibrationen während	Einsatzgröße des Senkkolbens X ist zu	Kleineren Senkkolben einsetzen, wenn
der gesamten Fahrt		gain < 6 (Durchflussgrafik S. 29).
	Verstarkungsfaktor ist zu groß (>11).	Verstarkungsfaktor verringern.
8 Keine Schleichfahrt	Einstellung 9 zu weit geschlossen.	Einstellung 9 "heraus" drehen bis auf 0,05 m/s
bei Betätigung des Notablasses	Druck bei KS zu hoch eingestellt.	Einstellung KS niedriger einstellen ("heraus" drehen).
	Bei Einstellung 9 ist Feder 9F defekt	Stößel prüfen und reinigen, fehlerhafte
	pzw. der Stolsel Y klemmt.	i eile austauschen.
9. Notablassgeschwindig	Iviagnetventil C Konr nicht angezogen.	Finstellung 9 bingin" drohon big guf
keit zu hoch	Einstellung 9 zu weit geöffnet.	0,05 m/s.

[#]: Zur Prüfung, ob Magnetspulen unter Spannung sind, 6-Kant-Mutter (19 mm) entfernen. Durch Abheben der Spule lässt sich die spürbare magnetische Kraft einer unter Strom stehenden Spule prüfen, sowie die Aufzugs-Funktion umsteuern.



8.5 Status, Meldungen und Update



←Links

Hier wird der aktuelle Status des Ventils mit Hilfe von verschiedenen Daten, wie z.B. Sensorwerte für Druck und Temperatur (nur SEV7), sowie die Eingangs- (A, B, C, D, I) und Ausgangssignale (Hub und Senk), angezeigt. Weiterhin können Informationen zur Software Version, zur Messringgröße und zum Geschwindigkeitsmodus eingesehen werden. Mit dem Update-Button kann eine neue Firmware von der Micro SD Karte geladen werden.

<u>Rechts</u>→

Die Meldungen informieren über Fahrten, Fehlfahrten und Betriebsstunden, sowie auftretende Fehler. Mit dem Button "Fehler zurücksetzen", können existierende Fehler quittiert werden, sobald sie behoben wurden.



Um ein Update durchzuführen, wird eine Mikro SD Karte mit dem neuen Softwarestand benötigt. Während des Updates blinkt die grüne LED des Boot Loaders sehr schnell. Der Vorgang dauert ca. 30 Sekunden. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, leuchten die grüne und die rote Boot Loader LED langsam abwechselnd. Für die Durchführung von Updates gibt es zwei Möglichkeiten:

- 1. Update über Spannungsversorgung
- Trennen Sie die SEV-Karte von der Spannungsversorgung. a.
- b. Setzen Sie eine Brücke auf die zwei freistehenden Pins des Boot Loaders.
- Setzen Sie die Mikro SD Karte in den Kartenslot ein. C.
- d. Stellen Sie die Spannungsversorgung der SEV-Karte wieder her.
- Warten Sie, bis das Update abgeschlossen ist. e.
- f. Entfernen Sie die Brücke von den beiden Pins.
- Verbinden Sie Ihr Gerät mit der SEV-Karte. q.



- Setzen Sie die Mikro SD Karte in den Kartenslot ein. a.
- b. Verbinden Sie sich mit dem WLAN der SEV-Karte und rufen Sie das Menü auf.
- Update Gehen Sie auf "Status/Meldungen" und drücken Sie den Update-Button: C.
- Geben Sie das Passwort Level 1 (wenn nicht geändert: 1111) ein und bestätigen Sie die Eingabe. d.
- e. Warten Sie, bis das Update abgeschlossen ist.







9. FEHLERRELAIS

Internes Fehlerrelais R1 – Evakuierung von Passagieren

Wichtig!

Wenn ein schwerwiegender Fehler auftritt, der den normalen Betrieb der SEV-Karte beim Fahren zwischen den Etagen beeinträchtigt, wird die Stromversorgung der Spule **A** oder **C** automatisch unterbrochen.

Während der Aufwärtsfahrt bleibt der Motor und während der Abwärtsfahrt die Spule **D** (Abwärtsstart / - stopp) erregt, sofern das SEV-Relais **R1** nichts anderes signalisiert.



- Motor-Pumpen-Kombination wird abgeschaltet
- Spule D wird aktiviert, um die Kabine mit Schleichfahrtgeschwindigkeit in die nächste untere Etage zu bringen
 - Aufzug wird außer Betrieb und Notfallservice in Kenntnis gesetzt

Bei den folgenden 2 Haupt-Fehlern leuchtet die rote Error-LED auf. Gleichzeitig wird der Fehlergrund auch unter dem Menüpunkt "Status" -> "Meldungen" angezeigt.

Hauptfehler

1. Spule defekt Spule A oder C unterbrochen oder gebrückt.		Aufzug hält an.
2. Sensor defekt	Keine Verbindung zum Sensor, defekter Sensor oder falsch eingestellt (zu tief eingeschraubt).	Fehlerrelais R1 schaltet.

Nach Behebung der Fehlers 1 oder 2 muss der **OK B**utton auf der SEV Karte gedrückt werden oder man bestätigt die Fehlerbehebung im Menüpunkt "Status" -> "Meldungen". Die LED geht aus und der Fehler verschwindet nun auch aus der Anzeige im Menü.

Warnungen

3 Versorgungsspannung	Die Versorgungsspannung der Karte fällt unter 17V DC. Aufzug fährt mit Inspektionsfahrt weiter -> elektrische Versorgung prüfen	
4 Sensorreaktion	Der Sensor erhält keine Reaktion vom Durchfluss -> D-Spule oder Pumpe prüfen	Aufzug fährt weiter.
5 Sensorüberlauf	Der Sensorwert hat einen zulässigen WertFehlerrelais R1 soüberschritten -> Sensor justierennicht.	
6 zu lange Schleicht	Fahrzeit in Schleichfahrt (Hub- oder Senkrichtung) war zu lang -> Schachtschalter prüfen.	
7 Etage überfahren	Aufzug hat die Etage überfahren -> Schachtschalter prüfen	

Die Fehler 3 bis 7 haben keinen Einfluss auf die Funktion des Aufzugs. Solange die Versorgungsspannung anliegt, bleiben die Fehler bestehen und die orange LED leuchtet.

Die Fehler können nacheinander in umgekehrter Reihenfolge mit den **OK B**utton auf der SEV Karte oder durch Bestätigung die Fehlerbehebung im Menüpunkt "Status" -> "Meldungen" behoben werden.



10. AUSWAHLDIAGRAMME – EINSATZGRÖSSEN

Notwendige Bestelldaten:

- Pumpendaten
- Statischer Druck leere Kabine
- Statischer Druck mit Zuladung
- Geschwindigkeit Hubrichtung
- Geschwindigkeit Senkrichtung
- Spulenspannung
- Optionen

Zusätzlich für die Einstellung

Zylinderdaten

	Durchflussring R Auswahl					
l/min	US gpm	Ring Größe	P, T, Z Anschluss			
40 – 75	10 – 20	R1	1" G			
76 – 110	21 – 29	R2	1" G			
111 – 180	30 – 47	R3	1" G			
181 – 270	47 – 70	R4	1,5" G			
271 – 430	71 – 112	R5	1,5" G			
431 – 580	112 – 151	R6	2" G			
581 – 1200	152 - 312	R7	2,5" G			
Hinweis!	Im Steuerventil verbaute Ringgröße muss mit der in der Software hinterlegten Ringgröße übereinstimmen!					

Auswahl der Einsatzgrößen für Hub- und Senkrichtung



Beispiel				
Hubfahrt Senkfahrt				
Q = 380 l/min	Q = 510 l/min			
Statischer Druck leere Kabine: p _{min} = 18 bar				
Umlaufkolben Gr. 5 Senkkolbengröße 6				
* Überlappen der Einsatzgrößen sollte 15% nicht übersteigen.				

Ventil Typenschild



Example

BLAIN	Blain No.	SEV I	P46	A00
E Sol	Clien No. Mode	* ABC 1.5 R5	123 U5)	X6 v1.xx
TAU.	l/m	313	bar	3-28 min
Fax. 071 31 - 48 52 16 Made in Germany	l/m	max	bar	max

Optionen

EN – Notstromspule: eine USV senkt Aufzug bei Stromausfall ab (Spule D doppelt gewickelt)

- KS Kolbensicherung: verhindert Schlaffseilzustand bei 2:1 Systemen
- HP Handpumpe: manuelles Anheben der Aufzugskabine
- DH Druckschalter High (hoch): signalisiert, wenn Druck über normalen Betriebsdruck steigt
- DL Druckschalter Low (niedrig): signalisiert, wenn Druck unter normalen Betriebsdruck sinkt



n	n/s	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
Øm	n cm²								l/min								
35	9.6	2.9	5.8	8.7	11.5	14	17	20	23	26	29	32	35	40	46	52	58
40	12.6	3.8	7.5	11.3	15.1	19	23	26	30	34	38	41	45	53	60	68	75
45	15.9	4.8	9.5	14.3	19.1	24	29	33	38	43	48	52	57	67	76	86	95
50	19.6	5.9	11.8	17.7	23.6	29	35	41	47	53	59	65	71	82	94	106	118
55	23.8	7.1	14.3	21.4	28.5	36	43	50	57	64	71	78	86	100	114	128	143
60	28.3	8.5	17.0	25.4	33.9	42	51	59	68	76	85	93	102	119	136	153	170
65	33.2	10.0	19.9	29.9	39.8	50	60	70	80	90	100	110	119	139	159	179	199
70	38.5	11.5	23.1	34.6	46.2	58	69	81	92	104	115	127	139	162	185	208	231
75	44.2	13.3	26.5	39.8	53.0	66	80	93	106	119	133	146	159	186	212	239	265
80	50.3	15.1	30.2	45.2	60.3	75	90	106	121	136	151	166	181	211	241	271	302
85	56.7	17.0	34.0	51.1	68.1	85	102	119	136	153	170	187	204	238	272	306	340
90	63.6	19.1	38.2	57.3	76.3	95	115	134	153	172	191	210	229	267	305	344	382
95	70.9	21.3	42.5	63.8	85.1	106	128	149	170	191	213	234	255	298	340	383	425
100	78.5	23.6	47.1	70.7	94.2	118	141	165	188	212	236	259	283	330	377	424	471
105	86.6	26.0	52.0	77.9	103.9	130	156	182	208	234	260	286	312	364	416	468	520
110	95.0	28.5	57.0	85.5	114.0	143	171	200	228	257	285	314	342	399	456	513	570
115	103.9	31.2	62.3	93.5	124.6	156	187	218	249	280	312	343	374	436	499	561	623
120	113.1	33.9	67.9	101.8	135.7	170	204	238	271	305	339	373	407	475	543	611	679
125	122.7	36.8	73.6	110.4	147.3	184	221	258	295	331	368	405	442	515	589	663	736
130	132.7	39.8	79.6	119.5	159.3	199	239	279	319	358	398	438	478	557	637	717	796
140	153.9	46.2	92.4	138.5	184.7	231	277	323	369	416	462	508	554	647	739	831	924
150	176.7	53.0	106.0	159.0	212.1	265	318	371	424	477	530	583	636	742	848	954	1060
160	201.1	60.3	120.6	181.0	241.3	302	362	422	483	543	603	664	724	844	965	1086	1206
170	227.0	68.1	136.2	204.3	272.4	340	409	477	545	613	681	749	817	953	1090	1226	1362
180	254.5	76.3	152.7	229.0	305.4	382	458	534	611	687	763	840	916	1069	1221	1374	1527
190	283.5	85.1	170.1	255.2	340.2	425	510	595	680	766	851	936	1021	1191	1361	1531	1701
200	314.2	94.2	188.5	282.7	377.0	471	565	660	754	848	942	1037	1131	1319	1508	1696	1885
210	346.4	103.9	207.8	311.7	415.6	520	623	727	831	935	1039	1143	1247	1455	1663	1870	2078
220	380.1	114.0	228.1	342.1	456.2	570	684	798	912	1026	1140	1254	1368	1597	1825	2053	2281
240	452.4	135.7	271.4	407.2	542.9	679	814	950	1086	1221	1357	1493	1629	1900	2171	2443	2714
260	530.9	159.3	318.6	477.8	637.1	796	956	1115	1274	1434	1593	1752	1911	2230	2548	2867	3186
280	615.8	184.7	369.5	554.2	738.9	924	1108	1293	1478	1663	1847	2032	2217	2586	2956	3325	3695
300	706.9	212.1	424.1	636.2	848.2	1060	1272	1484	1696	1909	2121	2333	2545	2969	3393	3817	4241

Ram Ø • Area • Speed • Flow

Ram Ø • Area • Load • Pressure

k	g	500	750	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	8000	9000	10000
Ømr	n cm²								bar								
35	9.6	51	76	102	153	204	255	306	357	408	459	510	612	714	816	918	1020
40	12.6	39	59	78	117	156	195	234	273	312	351	390	468	546	625	703	781
45	15.9	31	46	62	93	123	154	185	216	247	278	308	370	432	493	555	617
50	19.6	25	38	50	75	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500
55	23.8	21	31	41	62	83	103	124	145	165	186	206	248	289	330	372	413
60	28.3	17	26	35	52	69	87	104	121	139	156	173	208	243	278	312	347
65	33.2	15	22	30	44	59	74	89	103	118	133	148	177	207	237	266	296
70	38.5	13	19	26	38	51	64	76	89	102	115	127	153	178	204	229	255
75	44.2	11	17	22	33	44	56	67	78	89	100	111	133	155	178	200	222
80	50.3	9.8	15	20	29	39	49	59	68	78	88	98	117	137	156	176	195
85	56.7	8.6	13	17	26	35	43	52	61	69	78	86	104	121	138	156	173
90	63.6	7.7	12	15	23	31	39	46	54	62	69	77	93	108	123	139	154
95	70.9	6.9	10	14	21	28	35	42	48	55	62	69	83	97	111	125	138
100	78.5	6.2	9.4	13	19	25	31	38	44	50	56	62	75	87	100	112	125
105	86.6	5.7	8.5	11	17	23	28	34	40	45	51	57	68	79	91	102	113
110	95.0	5.2	7.7	10	16	21	26	31	36	41	47	52	62	72	83	93	103
115	103.9	4.7	7.1	9.4	14	19	24	28	33	38	43	47	57	66	76	85	94
120	113.1	4.3	6.5	8.7	13	17	22	26	30	35	39	43	52	61	69	78	87
125	122.7	4.0	6.0	8.0	12	16	20	24	28	32	36	40	48	56	64	72	80
130	132.7	3.7	5.5	7.4	11	15	19	22	26	30	33	37	44	52	59	67	74
140	153.9	3.2	4.8	6.4	9.6	13	16	19	22	26	29	32	38	45	51	57	64
150	176.7	2.8	4.2	5.6	8.3	11	14	17	19	22	25	28	33	39	44	50	56
160	201.1	2.4	3.7	4.9	7.3	9.8	12	15	17	20	22	24	29	34	39	44	49
170	227.0	2.2	3.2	4.3	6.5	8.6	11	13	15	1/	19	22	26	30	35	39	43
180	254.5	1.9	2.9	3.9	5.8	1.1	9.6	12	14	15	17	19	23	27	31	35	39
190	283.5	1.7	2.6	3.5	5.2	6.9	8.6	10	12	14	16	17	21	24	28	31	35
200	314.2	1.6	2.3	3.1	4.7	6.2	7.8	9.4	11	13	14	16	19	22	25	28	31
210	346.4	1.4	2.1	2.8	4.2	5.7	7.1	8.5	9.9	11	13	14	17	20	23	26	28
220	380.1	1.3	1.9	2.6	3.9	5.2	6.5	1.1	9.0	10.3	12	13	16	18	21	23	26
240	452.4	1.1	1.6	2.2	3.3	4.3	5.4	6.5	7.6	8.7	9.8	11	13	15	17	20	22
260	530.9	0.9	1.4	1.8	2.8	3.7	4.6	5.5	6.5 5.0	7.4	8.3	9.2	11	13	15	1/	19
280	706.0	0.8	1.2	1.6	2.4	3.2	4.0	4.8	5.0	6.4	7.2	8.0	9.6	11	13	14	10
300	706.9	0.7	1.0	1.4	2.1	2.8	3.5	4.2	4.9	0.0	0.2	6.9	6.3	9.7	11	13	14
in² = 6,45 cm²		1 i	n = 25,4 m	m	1 m/s =	197 ft/min		1 Imp. gpr	m = 4,55 l/ı	min	1 US g	mp = 3,79	9 l/min	1 kg =	= 2,2 lbs	1 ba	r = 14,5 psi

BLAIN





ft/i	min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200
Øind	h in²	in ² US gpm															
1.4	1.5	0.8	1.6	2.4	3.2	4.0	4.8	5.6	6.4	7.2	8.0	8.8	9.6	11.2	12.8	14.4	16.0
1.6	2.0	1.0	2.1	3.1	4.2	5.2	6.3	7.3	8.4	9.4	10.5	11.5	12.5	14.6	16.7	18.8	20.9
1.8	2.5	1.3	2.6	4.0	5.3	6.6	7.9	9.3	10.6	11.9	13.2	14.6	15.9	18.5	21.2	23.8	26.5
2.0	3.1	1.6	3.3	4.9	6.5	8.2	9.8	11.4	13.1	14.7	16.3	18.0	19.6	22.9	26.1	29.4	32.7
2.2	3.8	2.0	4.0	5.9	7.9	9.9	11.9	13.8	15.8	17.8	19.8	21.7	23.7	27.7	31.6	35.6	39.5
21/2	4.9	2.6	5.1	7.7	10.2	12.8	15.3	17.9	20.4	23.0	25.5	28.1	30.6	35.7	40.8	45.9	51.0
2.6	5.3	2.8	5.5	8.3	11.0	13.8	16.6	19.3	22.1	24.8	27.6	30.4	33.1	38.6	44.2	49.7	55.2
23/4	5.9	3.1	6.2	9.3	12.4	15.4	18.5	21.6	24.7	27.8	30.9	34.0	37.1	43.2	49.4	55.6	61.8
3.0	7.1	3.7	7.3	11.0	14.7	18.4	22.0	25.7	29.4	33.1	36.7	40.4	44.1	51.4	58.8	66.1	73.5
3.2	8.0	4.2	8.4	12.5	16.7	20.9	25.1	29.3	33.4	37.6	41.8	46.0	50.2	58.5	66.9	75.3	83.6
31/2	9.6	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0
3.6	10.2	5.3	10.6	15.9	21.2	26.5	31.7	37.0	42.3	47.6	52.9	58.2	63.5	74.1	84.7	95.2	105.8
3.8	11.3	5.9	11.8	17.7	23.6	29.5	35.4	41.3	47.2	53.1	59.0	64.9	70.7	82.5	94.3	106.1	117.9
4.0	12.6	6.5	13.1	19.6	26.1	32.7	39.2	45.7	52.3	58.8	65.3	71.9	78.4	91.5	104.5	117.6	130.7
4.2	13.9	7.2	14.4	21.6	28.8	36.0	43.2	50.4	57.6	64.8	72.0	79.2	86.4	100.8	115.2	129.6	144.0
43/8	15.0	7.8	15.6	23.4	31.3	39.1	46.9	54.7	62.5	70.3	78.1	86.0	93.8	109.4	125.0	140.7	156.3
41/2	15.9	8.3	16.5	24.8	33.1	41.3	49.6	57.9	66.1	74.4	82.7	90.9	99.2	115.8	132.3	148.8	165.4
4.8	18.1	9.4	18.8	28.2	37.6	47.0	56.4	65.8	75.3	84.7	94.1	103.5	112.9	131.7	150.5	169.3	188.1
5.0	19.6	10.2	20.4	30.6	40.8	51.0	61.2	71.5	81.7	91.9	102.1	112.3	122.5	142.9	163.3	183.7	204.1
51/16	23.2	12.1	24.1	36.2	48.3	60.4	72.4	84.5	96.6	108.6	120.7	132.8	144.9	169.0	193.1	217.3	241.4
51/2	23.8	12.4	24.7	37.1	49.4	61.8	74.1	86.5	98.8	111.2	123.5	135.9	148.2	172.9	197.6	222.3	247.0
6.0	28.3	14.7	29.4	44.1	58.8	73.5	88.2	102.9	117.6	132.3	147.0	161.7	176.4	205.8	235.2	264.6	294.0
61⁄2	33.2	17.3	34.5	51.8	69.0	86.3	103.5	120.8	138.0	155.3	172.5	189.8	207.0	241.5	276.0	310.5	345.0
6.8	36.3	18.9	37.8	56.6	75.5	94.4	113.3	132.2	151.0	169.9	188.8	207.7	226.6	264.3	302.1	339.8	377.6
7.0	38.5	20.0	40.0	60.0	80.0	100.0	120.0	140.0	160.1	180.1	200.1	220.1	240.1	280.1	320.1	360.1	400.1
71/2	44.2	23.0	45.9	68.9	91.9	114.8	137.8	160.8	183.7	206.7	229.7	252.6	275.6	331.5	367.5	413.4	459.3
8.0	50.3	26.1	52.3	78.4	104.5	130.7	156.8	182.9	209.0	235.2	261.3	287.4	313.6	365.8	418.1	470.4	522.6
81⁄2	56.7	29.5	59.0	88.5	118.0	147.5	177.0	206.5	236.0	265.5	295.0	324.5	354.0	413.0	472.0	531.0	590.0
8.8	60.8	31.6	63.2	94.9	126.5	158.1	189.7	221.3	252.9	284.6	316.2	347.8	379.4	442.7	505.9	569.1	632.4
91⁄2	70.9	36.8	73.7	110.5	147.4	184.2	221.1	257.9	294.8	331.6	368.5	405.3	442.2	515.9	589.6	663.3	737.0
10 %	88.7	46.1	92.2	138.3	184.4	230.5	276.6	322.6	368.7	414.8	460.9	507.0	553.1	645.3	737.5	829.7	921.9
11.2	98.5	51.2	102.4	153.6	204.9	256.1	307.3	358.5	409.7	460.9	512.2	563.4	614.6	717.0	819.5	921.9	1024.3
12.0	113.1	58.8	117.6	176.4	235.2	294.0	352.8	411.6	470.4	529.1	587.9	646.7	705.5	823.1	940.7	1058.3	1175.9

Ram Ø • Area • Speed • Flow

Ram Ø • Area • Load • Pressure

	lbs	1100	1650	2200	3300	4400	5500	6600	7700	8800	10000	11000	13200	15400	17600	19800	22000
Øind	ch in²								psi								
1.4	1.5	714.6	1071.9	1429.1	2143.7	2858.3	3572.9	4287.4	5002.0	5716.6	6496.1	7145.7	8574.9	10004.0	11433.2	12862.3	14291.5
1.6	2.0	547.1	820.6	1094.2	1641.3	2188.4	2735.5	3282.6	3829.7	4376.8	4973.6	5471.0	6565.1	7659.3	8753.5	9847.7	10941.9
1.8	2.5	432.3	648.4	864.5	1296.8	1729.1	2161.4	2593.6	3025.9	3458.2	3929.8	4322.7	5187.3	6051.8	6916.4	7780.9	8645.5
2.0	3.1	350.1	525.2	700.3	1050.4	1400.6	1750.7	2100.8	2451.0	2801.1	3183.1	3501.4	4201.7	4902.0	5602.3	6302.5	7002.8
2.2	3.8	289.4	434.1	578.7	868.1	1157.5	1446.9	1736.2	2025.6	2315.0	2630.7	2893.7	3472.5	4051.2	4630.0	5208.7	5787.5
21/2	4.9	224.1	336.1	448.2	672.3	896.4	1020.5	1344.5	1568.6	1792.7	2037.2	2240.9	2689.1	3137.3	3585.4	4033.6	4481.8
2.6	5.3	207.2	310.8	414.4	621.6	828.7	1035.9	1243.1	1450.3	1657.5	1883.5	2071.8	2486.2	2900.6	3314.9	3729.3	4143.7
23/4	5.9	185.2	277.8	370.4	555.6	740.8	926.0	1111.2	1296.4	1481.6	1683.6	1852.0	2222.4	2592.8	2963.2	3333.6	3704.0
3.0	7.1	155.6	233.4	311.2	466.9	622.5	778.1	933.7	1089.3	1244.9	1414.7	1556.2	1867.4	2178.7	2489.9	2801.1	3112.4
3.2	8.0	136.8	205.2	273.5	410.3	547.1	683.9	820.6	957.4	1094.2	1243.4	1367.7	1641.3	1914.8	2188.4	2461.9	2735.5
31/2	9.6	114.3	171.5	228.7	343.0	457.3	571.7	686.0	800.3	914.7	1039.4	1143.3	1372.0	1600.6	1829.3	2058.0	2286.6
3.6	10.2	108.1	162.1	216.1	324.2	432.3	540.3	648.4	756.5	864.5	982.4	1080.7	1296.8	1513.0	1729.1	1945.2	2161.4
3.8	11.3	97.0	145.5	194.0	291.0	388.0	485.0	582.0	678.9	775.9	881.7	969.9	1163.9	1357.9	1551.9	1745.9	1939.8
4.0	12.6	87.5	131.3	175.1	262.6	350.1	437.7	525.2	612.7	700.3	795.8	875.4	1050.4	1225.5	1400.6	1575.6	1750.7
4.2	13.9	79.4	119.1	158.8	238.2	317.6	397.0	476.4	555.8	635.2	721.8	794.0	952.8	1111.6	1270.4	1429.1	1587.9
43/8	15.0	73.2	109.8	146.3	219.5	292.7	365.9	439.0	512.2	585.4	665.2	731.7	878.1	1024.4	1170.8	1317.1	1463.4
41/2	15.9	69.2	103.7	138.3	207.5	276.7	345.8	415.0	484.1	553.3	628.8	691.6	830.0	968.3	1106.6	1244.9	1383.3
4.8	18.1	60.8	91.2	121.6	182.4	243.2	303.9	364.7	425.5	486.3	552.6	607.9	729.5	851.0	972.6	1094.2	1215.8
5.0	19.6	56.0	84.0	112.0	168.1	224.1	280.1	336.1	392.2	448.2	509.3	560.2	672.3	784.3	896.4	1008.4	1120.5
51/2	23.2	47.4	71.1	94.7	142.1	189.5	236.9	284.2	331.6	379.0	430.6	473.7	568.4	663.2	757.9	852.7	947.4
51/2	23.8	46.3	69.4	92.6	138.9	185.2	231.5	277.8	324.1	370.4	420.9	463.0	555.6	648.2	740.8	833.4	926.0
6.0	28.3	38.9	58.4	77.8	116.7	155.6	194.5	233.4	272.3	311.2	353.7	389.0	466.9	544.7	622.5	700.3	778.1
61⁄2	33.2	33.1	49.7	66.3	99.4	132.6	165.7	198.9	232.0	265.2	301.4	331.5	397.8	464.1	530.4	596.7	663.0
6.8	36.3	30.3	45.4	60.6	90.9	121.2	151.4	181.7	212.0	242.3	275.4	302.9	363.5	424.0	484.6	545.2	605.8
7.0	38.5	28.6	42.9	57.2	85.7	114.3	142.9	171.5	200.1	228.7	259.8	285.8	343.0	400.2	457.3	514.5	571.7
71/2	44.2	24.9	37.3	49.8	74.7	99.6	124.5	149.4	174.3	199.2	226.4	249.0	298.8	348.6	398.4	448.2	498.0
8.0	50.3	21.9	32.8	43.8	65.7	87.5	109.4	131.3	153.2	175.1	198.9	218.8	262.6	306.4	350.1	393.9	437.7
81⁄2	56.7	19.4	29.1	38.8	58.2	77.5	96.9	116.3	135.7	155.1	176.2	193.8	232.6	271.4	310.2	348.9	387.7
8.8	60.8	18.1	27.1	36.2	54.3	72.3	90.4	108.5	126.6	144.7	164.4	180.9	217.0	253.2	289.4	325.5	361.7
91⁄2	70.9	15.5	23.3	31.0	46.6	62.1	77.6	93.1	108.6	124.1	141.1	155.2	186.2	217.3	248.3	279.3	310.4
10%	88.7	12.4	18.6	24.8	37.2	49.6	62.0	74.4	86.8	99.3	112.8	124.1	148.9	173.7	198.5	223.3	248.1
11.2	98.5	11.2	16.7	22.3	33.5	44.7	55.8	67.0	78.2	89.3	101.5	111.7	134.0	156.3	178.6	201.0	223.3
12.0	113.1	9.7	14.6	19.5	29.2	38.9	48.6	58.4	68.1	77.8	88.4	97.3	116.7	136.2	155.6	175.1	194.5

7₁₆

SEV Handbuch







Notes:

Pfaffenstrasse 1 Boellinger Hoefe 74078 Heilbronn Germany Tel. 07131 2821-0 Fax 07131 485216 http://www.blain.de e-mail:info@blain.de



Manufacturer of the Highest Quality: Control Valves for Elevators Tank Heaters - Hand Pumps Pipe Rupture Valves - Ball Valves



Notes:

Pfaffenstrasse 1 Boellinger Hoefe 74078 Heilbronn Germany Tel. 07131 2821-0 Fax 07131 485216 http://www.blain.de e-mail:info@blain.de



Manufacturer of the Highest Quality: Control Valves for Elevators Tank Heaters - Hand Pumps Pipe Rupture Valves - Ball Valves



Notes:

Pfaffenstrasse 1 Boellinger Hoefe 74078 Heilbronn Germany Tel. 07131 2821-0 Fax 07131 485216 http://www.blain.de e-mail:info@blain.de



Manufacturer of the Highest Quality: Control Valves for Elevators Tank Heaters - Hand Pumps Pipe Rupture Valves - Ball Valves



Blain Germany

Blain Hydraulics GmbH Pfaffenstrasse 1 · 74078 Heilbronn · Germany Phone +49 7131 28210 · Fax +49 7131 282199 Mail: info@blain.de · www.blain.de

Blain Turkey

Blain Hidrolik Dış Ticaret Ltd Şti AYTOP Sanayi Sitesi G17 · Sultanbeyli 34935 · Istanbul · Turkey Phone +90 216 5920800 Mail: blain@blain.com.tr · www.blain.com.tr

Blain India

Blain India PVT LTD Unit No. 270 · Bldg No. C/7 · Bhumi World · Pimplas Village Mumbai-Nashik Highway · Thane 421302 · India Phone +91 9819130854 Mail: blainindia@blain.de · www.blain.de

Blain USA

Blain Hydraulics Inc.

13791 East Rice Place · Aurora · CO 80015 · USA Phone 011 49 7131 28210 Mail: info@blainhydraulics.com · www.blain.de

HYDRASTAR

1275 Bloomfield Ave. Bldg. 7, Ste. 41 · Fairfield, NJ 07004 · USA Phone: +1 973 276 8490 · Fax +1 973 288 2618 Mail: rcoda@hydrastar-usa.com · www.blain.de

Blain Brazil DAIKEN ELEVADORES

Av. São Gabriel, 481 · Planta Bom Jesus · Colombo/PR - CEP 83404-000 Phone +55 41 3621 8417 · Fax +55 41 3621 8001 Mail: blainbrazil@blain.de · www.blain.de

BLAIN HYDRAULICS

Designer and Manufacturer of the highest quality control valves & safety components for hydraulic elevators