

Elektronisches Servoventil für Hydraulikaufzüge



Systemhandbuch Nr. D38





Boellinger Hoefe 74078 Heilbronn Germany Tel.: +49 7131 2821-0 Fax: +49 7131 485216 www.blain.de e-mail:info@blain.de





Achtung

Nur erfahrene und qualifizierte Aufzugsmonteure dürfen Steuerventile sowie deren Steuereinrichtungen installieren und einstellen.

Jedes Steuerventil ist Gegenstand unserer strengen Qualitätsnorm, welche sich von der Produktion, über die Prüfung und Einstellung bis zum Versand durchzieht.

Bei Fragen kann dieses Handbuch konkrete Hilfe leisten. Sollten darüber hinaus jedoch weitere Fragen auftreten, setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Abteilung in Verbindung. Sie sollten die P-Nummer, die auf dem Gehäuse eingraviert ist hierfür bereithalten.

BLAIN Technische Unterstützung

Frank Pausder:

Dr. Ferhat Celik:

+7131 282132 +7131 282139 Fax: +7131 485216

> E-Mail: info@blain.de URL: http://www.blain.de

Das Elektronische Servoventil SEV wird nur an eine begrenzte Anzahl von Kunden geliefert. Diese, bzw. deren Monteure sind mit dem SEV-Handbuch, das die Installation und Arbeitsweise des SEV beschreibt, vertraut. Zusätzlich benötigen diese Kunden Modem oder E-Mail-Anschluß, um die Online-Daten oder gespeicherten Daten der jeweiligen Anlage zu uns schicken zu können, falls Service oder Überprüfung nötig sein sollten.



Seite

Prov. 38

SEV Karte

Beschreibung	2
Schnittbild	3
Hydraulik-Steuerschema	4
Installation Ventil, SEV-Karte, Schachtschalter, Modem (optional)	5
Installation der Elektronikkarte, PC und Modemanschlüsse	6
Beschreibung der SEV-Karte	7
Einstellungsfahrten, Display Sprache, Einstellung Ventil	8
Ändern der Geschwindigkeiten	9
Kalibrierung der Geschwindigkeiten	10
Ändern der Verstärkungswerte (Gain), Rücksetzen	11
Ändern der Anlagendaten, maximale oder konstante Geschwindigkeit	12
Sensorjustage, Magnetnadeleinstellung mittels SEV Karte	13
Kalibrieren der Geschwindigkeiten, Zähler, Uhr	14
Fehler, Notfunktionen, Kartenrelais R1	15
Notizen	16

PC Bedienung (Windows 95)

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Diagramme / Tabellen

Auswahldiagramme - Ventileinsätze	A
Durchfluß - Druckdiagramm	B
Durchfluß - Drucktabellen (US)	C
Durchfluß - Drucktabellen (metrisch)	D



Beschreibung



Ù

ISO 9001

Prov. 38

Das Servo Electronic Valve (SEV) wird über eine digitale Elektronik-Karte geregelt und sorgt für konstante Beschleunigungen und Abbremsungen des Aufzuges, weitgehend unabhängig von Beladung und Öltemperatur. Die Ausgangssignale aus der Karte steuern über die Magnetventile A (aufwärts) und C (abwärts) des Steuerblockes, die Fahrteigenschaften des Aufzuges. Diese Fahreigenschaften können durch einen PC aufgezeichnet und eingestellt werden. Für SEV Wartung durch einen PC, kann ein Laptop im Aufzugsmaschinenraum direkt mit der SEV Karte verbunden werden. Wenn die Karte mit einem Modem ausgerüstet ist, wird die Überwachung und Wartung der Anlage weitgehend von der Fernüberwachungszentrale durchgeführt. Unabhängige Inspektionsgeschwindigkeiten sind programmierbar.

SEV Technische Daten: Durchflußbereich 1' Durchflußbereich 1 1/2" Durchflußbereich 2"

Durchflußbereich 2 1/2" Druckbereich 1" - 2" Druckbereich 2 1/2" Platzdruck 1" - 2" Platzdruck 2 1/2" Versorgungsspannung Gewicht der SEV-Karte

40 - 180 lpm 181 - 440 lpm 441 - 600 lpm <12 bar - 1000 lpm >12 bar - 1200 lpm 9 70 bar - 47 bar 9 400 bar 240 bar 24 V dc 2 A 0,5 kg

Metric

USA 46 gpm 10 -- 114 gpm 47 115 - 156 gpm <170 psi - 260 gpm >170 psi - 317 gpm 130 - 1050 psi 130 - 690 psi 5800 psi 3400 psi

1.1 lbs





SEV-Karte



Abmessungen des SEV



SEV mit BV Kugelhahn Standard





Seite 2

SEV		а	b	С	d*	e *	f	g	h	i	j	k	I	m	n	0	р	q	r	s	t	u	v	w	Weight /	Gewicht BV
	mm	376	216	53			33	M 65y2	79	28	67,5	27	110	47	113	101	66	94	71,5	54	36	133	29	179	11 kg	1,7 kg
1"	inch	14,8	8,5	2,1			1,3	IN UJAZ	3,1	1,1	2,66	1,06	4,33	1,85	4,45	4,0	2,6	3,7	2,8	2,13	1,42	5,24	1,14	7,0	24 lbs	3,7 lbs
4 1/ II	mm	406	216	53			33	MEEVO	79	28	67,5	27	110	47	113	101	66	94	71,5	54	36	133	29	179	11 kg	2,5 kg
1 1/2	inch	16	8,5	2,1			1,3	W 05X2	3,1	1,1	2,66	1,06	4,33	1,85	4,45	4,0	2,6	3,7	2,8	2,13	1,42	5,24	1,14	7,0	24 lbs	5,5 lbs
01	mm	406	216	53	55	G / NPT	33	M 78v2	79	28	67,5	27	110	47	113	101	66	94	71,5	54	36	133	29	179	11 kg	2,5 kg
Z ^{**}	inch	16	8,5	2,1	2,17	2"	1,3	NI 7072	3,1	1,1	2,66	1,06	4,33	1,85	4,45	4,0	2,6	3,7	2,8	2,13	1,42	5,24	1,14	7,0	24 lbs	5,5 lbs
0.1/ 1	mm	558	278	86	78	G / NPT	55	M 78v2	103	37,5	88	37	139	47	159	130	115	105	75	65	34	151	29	198	16 kg	5 kg
∠'/ 2 ["]	inch	21,97	10,94	3,39	3,07	2 1/2"	2,17	101 / 072	4,06	1,48	3,46	1,46	5,47	1,85	6,26	5,12	4,53	4,13	2,95	2,56	1,34	5,94	1,14	7,8	35 lbs	16 lbs

Apr 2005 Printed in Germany





Prov. 38



Н

8

- R Durchfluß-Ring Überdruck-Ventil S
- U
- Umlaufkolben ۷ Rückschlagventil
- Х Senkkolben
- Υ Schleichfahrt-Stößel (mech. Notablaß)
- 2 Steuerdrossel "auf"
- Steuerdrossel "ab" 8

Einstellungen "auf"

- Umlaufdruck 1
- Trimmung "auf" (Seite 23) AT

Einstellungen "ab"

- Vollfahrt-Begrenzung 7
- Notablaß-Geschwindigkeit 9
- CT Trimmung "ab"(Seite 23)

Apr 2005 Printed in Germany



S

2

Hydraulik-Steuerschema



Prov.



Arbeitsweise

Hubfahrt

Erfolgt ein Fahrbefehl für eine Hubfahrt, wird der Motor eingeschaltet und gleichzeitig das Programm der SEV-Karte gestartet. Steueröl fließt über die Einstellung 2 in die Steuerkammer UC des Umlaufkolbens U. Magnetventil A (normal offen) wird von der SEV-Karte angesteuert und teilweise geschlossen, so daß der Volumenstrom, der die Steuerkammer UC des Umlaufkolbens U wieder in den Tank über das Magnetventil verläßt, reguliert wird.

Der Umlaufkolben **U**, in der Normalstellung geöffnet, beginnt mit ansteigenden Druck in der Steuerkammer **UC** zu schließen. Übersteigt der Druck in der Pumpenkammer den Zylinderdruck, öffnet sich das Rückschlagventil **V** und der Durchfluss-Kolben **Q** verschiebt sich. Der Umlaufkolben **U** schließt weiter und die Ölmenge zum Zylinder vergrößert sich.

Der Sensor I misst die Verschiebung des Durchfluss-Kolbens Q und vergleicht ihn mit dem Sollwert auf der SEV-Karte.

Hinweis: Der Sollwert beschreibt die Beschleunigung, Vollfahrt, Abbremsung und Schleichfahrt des Aufzuges.

Eine Korrektur des gemessenen Durchflusses wird durch variieren der Spulenspannung am Magnetventil A erreicht. Dadurch ändert sich der Druck in der Steuerkammer **UC** des Umlaufkolbens **U** und mit der Position des Umlaufkolbens auch die des Durchfluss-Kolbens. Der Vergleich und die Korrektur des gemessenen Durchflusses erfolgt während der gesamten Hubfahrt.

Senkfahrt (Achtung: Spannung an Magnetventil D stammt direkt aus dem Steuerschrank, nicht von der Karte)

Erfolgt ein Fahrbefehl für eine Senkfahrt, wird das Magnetventil **D** (normal geschlossen) direkt vom Aufzugs-Schaltschrank unter Spannung gesetzt und somit geöffnet. Magnetventil **C** ebenfalls normal geschlossen, wird von der SEV-Karte angesteuert und dadurch teilweise geöffnet. Das Öl, das ständig über die Drossel **8** in die Vorsteuerkammer **XC** des Senkkolben **X** fließt, kann nun über das Magnetventil **C** und über das voll geöffnete Magnetventil **D** in den Tank fließen.

Der Senkkolben X, im Ruhezustand geschlossen, beginnt zu öffnen, sobald der Druck in der Vorsteuerkammer abfällt. Wenn der Senkkolben sich öffnet, fließt ein ständig sich vergrößernder Ölstrom vom Zylinder des Aufzuges über den Durchfluss-Kolben Q und Senkkolben zum Tank.

Der Sensor I misst die Verschiebung der Durchfluss-Kolbens **Q** und vergleicht ihn mit dem Sollwert auf der SEV-Karte. Eine Korrektur des gemessenen Durchflusses wird durch variieren der Spulenspannung am Magnetventil **C** erreicht. Dadurch ändert sich der Druck in der Vorsteuerkammer **XC** des Senkkolbens **X** und mit der Position des Senkkolbens auch die des Durchfluss-Kolbens. Der Vergleich und die Korrektur des gemessenen Durchflusses erfolgt während der gesamten Senkfahrt.

Inspektionsgeschwindigkeiten

Neben Voll- und Schleichfahrtgeschwindigkeiten, sind auf der SEV-Karte Inspektions- (mittlere) Geschwindigkeiten programmierbar. Inspektionsgeschwindigkeiten können für Hub- und Senkfahrt unabhängig von einander eingestellt werden.

Apr 2005 Printed in Germany



Installation Ventil, SEV-Karte, Schachtschalter, Modem (optional)

Prov. 38

SEV Karte

ISO 9001



Folgendes kontrollieren:

- 1) Die Litermenge auf dem Typenschild mit der Litermenge der Pumpe vergleichen (±10%).
- 2) Der minimale und maximale statische Druck des SEV-Typenschild, sollte mit dem des Aufzuges ±20% übereinstimmen.
- 3) Die Versorgungsspannung der SEV Kartei beträgt 24 VDC und 50 VA.
- 4) Die Zeitdifferenz für das Umschalten von Stern- auf Dreieckschaltung beträgt zwischen 0,3 und 0,4 Sekunden.
- 5) Die Einsatzgrößen für den Meßring R, Umlaufkolben U und Senkkolben X müssen richtig sein (Auswahldiagramm, Anhang A).
- 6) Der Durchflussensor ist auf einen Wert zwischen 4,8 und 5,3 mA eingestellt (siehe Seite 12).

Installation des SEV Blockes

Aus Gründen einer rationaleren Installation und zum Schutz des Durchflußmessers, ist die Zylinderverbindung Z des SEV-Blockes mit einem BLAIN Kugelhahn G1", 1 1/2", 2" oder 2 1/2" vorzusehen.

Installation der SEV Karte

Die SEV Karte kann in jedem Standard Aufzugs-Schaltschrank für Hydraulik-Aufzüge integriert werden.

Die Versorgungsspannung der Magnetventile A und C des SEV-Blockes kommt von der SEV-Karte. Die Versorgung des Magnetventiles D erfolgt direkt vom Schaltschrank.

Seite 6 zeigt die detaillierte Darstellung der Verbindung der SEV-Karte mit dem Aufzugsschaltschrank.

Schleichfahrt-Schalter

In Abhängigkeit von der Fahrkorbgeschwindigkeit müssen die Schleichfahrtschalter im Aufzugsschacht mit den entsprechenden Abständen vorgesehen werden.

men	risch				U	SA	
Abbr. Schalter	Schleich	Stop-Schalter		Voll	Abbr. Schalter	Schleich	Stop-Schalter
vor Etage	Fahrt	vor Etage		Fahrt	vor Etage	Fahrt	vor Etage
cm	cm/sec	cm		ft/min	inches	ft/min	inches
25	6	1,0		60	10	12	0,4
45	6	1,0		80	17	12	0,4
60	6	1,0		100	24	12	0,4
75	6	1,0		120	30	12	0,4
95	7	1,5		140	37	14	0,6
110	7	1,5		160	43	14	0,6
130	8	2,0		180	51	16	0,8
145	8	2,0		200	57	16	0,8
	Abbr. Schalter vor Etage 25 45 60 75 95 110 130 145	Abbr. Schalter vor EtageSchleich Fahrtcmcm/sec256456606756957110713081458	Abbr. Schalter vor Etage Schleich Stop-Schalter Fahrt cm cm/sec cm 25 6 1,0 45 6 1,0 60 6 1,0 75 6 1,0 95 7 1,5 110 7 1,5 130 8 2,0 145 8 2,0	Abbr. Schalter vor Etage Schleich Stop-Schalter vor Etage cm cm/sec cm 25 6 1,0 45 6 1,0 60 6 1,0 75 6 1,0 95 7 1,5 110 7 1,5 130 8 2,0 145 8 2,0	Abbr. Schalter vor Etage Schleich Stop-Schalter vor Etage Voll cm cm/sec cm ft/min 25 6 1,0 60 45 6 1,0 80 60 6 1,0 100 75 6 1,0 120 95 7 1,5 140 110 7 1,5 160 130 8 2,0 200	Abbr. Schalter vor Etage Schleich Stop-Schalter vor Etage Voll Abbr. Schalter Fahrt Fahrt Fahrt Voll Abbr. Schalter Fahrt Fahrt Fahrt <td>Non-room Schalter Fahrt Voll Abbr. Schalter Schalter Fahrt Fahrt Vor Etage Fahrt Fahrt Fahrt Fahrt Schalter Fahrt Fahrt</td>	Non-room Schalter Fahrt Voll Abbr. Schalter Schalter Fahrt Fahrt Vor Etage Fahrt Fahrt Fahrt Fahrt Schalter Fahrt Fahrt

Empfohlene Schalterabstände und Schleichfahrtgeschwindigkeiten

Je nach den Prioritäten der Kunden bezüglich Fahrzeit oder Haltgenauigkeit, können die empfohlenen Werte für die Schleichfahrtgeschwindigkeit geändert werden, z.B.

Für eine kürzere Fahrzeit zwischen den Etagen, eine schnellere Schleichfahrt wählen.

Für einen exakteren Halt, eine langsamere Schleichfahrt wählen.

Installation der Modemverbindung (optional)

Um die SEV Vorteile der Fernüberwachung der Fahreigenschaften des Aufzuges nutzen zu können, muß die entsprechende Modemverbindung mit der SEV Karte eingerichtet werden (Seite 6 und 26).



Installation der Elektronikkarte







A-Spule

Seite 6

Beschreibung der SEV-Karte



SEV Karte

Nachdem SEV Ventil und Karte ordnungsgemäß installiert und die Schachschalter wie empfohlen positioniert sind, kann die Stromversorgung der Karte 24Vdc (50VA) eingeschalten werden. Für die Stromversorgung der Karte kann alternativ 18Vac verwendet werden.

Die "Power" LED leuchtet und das Display wechselt zwischen den Anzeigen 'System in Ruhe' sowie 'der aktuellen Softwareversion auf der Karte'.



Die Spulenanzeige LED's leuchten um anzuzeigen, welche Spule (C oder A) unter Spannung steht.

SEV Karte



ISO 9001

Prov. Einstellungsfahrten - Einstellung Ventil (Ventil und Karte werkseitig nach Kundenangaben bereits eingestellt und getestet)

SEV Karte

ISO 9001

Auswahl der Display Sprache



Einstellungsfahrten

Nach der ordnungsgemäßen Installation durch den Kunden, kann das System betrieben werden.

Hubfahrt

Nachdem der Aufwärtsbefehl für die Einstellungsfahrt gegeben wurde, muß sich die Steuerkammer des Umlaufkolbens UC zuerst mit Öl füllen. Dadurch kann es ein paar Sekunden dauern bis sich die Kabine in Bewegung setzt.

Der SEV Steuerblock muß nicht manuell entlüftet werden.

Geringfügige Korrekturen

Umlaufeinstellung 1. Bei leerer Kabine, unterbrochener SEV Karten Verbindung (keine Spannung auf Spule A) und laufender Pumpe. Einstellung 1 hineindrehen bis sich die Kabine leicht bewegt, dann eine ganze Umdrehung herausdrehen daß die Kabine stehen bleibt.

Einstellung S Überdruckventil. Bei bestehender SEV Karten Verbindung und geschlossenem Kugelhahn am Zylinderausgang. Notablaßventil kurz öffnen bis der Druckmesser des SEV Ventils Null anzeigt.

Aufwärtsbefehl geben. Die Druckmesseranzeige steigt bis zum eingestellten Überdruck an und bleibt stehen. Die SEV Karte unterbricht nach 3 Sekunden. Durch Drücken der Reset Taste auf der Karte wird die Fehleranzeige zurückgesetzt. Falls ein Nachstellen des Überdruckventils notwendig ist, nach der Veränderung der Überdruckeinstellung, Notablaßventil kurz öffnen und einen weiteren Aufwärtsbefehl geben. Vorgang Wiederholen bis die Einstellung stimmt. Jede 1/4 Umdrehung der Überdruckeinstellung verändert den Druck um ca. 6 bar (90 psi). Abschliessend muß die seitliche Sicherungsschraube des Überdruckventils angezogen werden.



Schleichfahrteinstellung "AB"

Senkfahrt Einstellung 7 und 9

Einstellung 7 Begrenzung der Senkfahrtgeschwindigkeit. Um eine mögliche Übergeschwindigkeit bei der Einstellungssenkfahrt zu verhindern, für den Fall daß falsche Daten in in die Karte programmiert wurden. Einstellung 7 ganz hineindrehen (Uhrzeigersinn), dann 4 Umdrehungen wieder herausdrehen. Die maximale Senkgeschwindigkeit wird dadurch auf einen Wert unterhalb der Sollgeschwindigkeit begrenzt.

Bei jeder folgenden Senkfahrt, Einstellung 7 um Eine Umdrehung herausdrehen, bis die auf der Karte programmierte Sollgeschwindigkeit erreicht ist.

Einstellung 9 Notablassgeschwindigkeit. Auf 5 cm/sec einstellen. Arbeitet bei Betätigung des manuellen Notablassventils oder wenn Spule D unter Spannung steht.

Wir empfehlen die Einstellung der elektronisch kontrollierten Geschwindigkeit zwischen 6 und 8 cm/sec (12 und 16 ft/min).





Ändern der Geschwindigkeiten



ISO 9001

ändern

in 2.5s

Cursor nach links bewegen

Wert sichern

3 mal

1 mal

Enter

etc.

ınig.

aktuelle Cursor-

position

(werkseitig eingestellt und getestet)

Während der Änderung der Fahrtparameter sollten keine Personen mit dem Aufzug fahren, bis die gewünschten Fahreigenschaften erreicht wurden.



Andern der Hub-, Senk- und Inspektionsgeschwindigkeiten (unter Voraussetzung der richtigen Anlagendaten, Seite 11)



(1) Die maximale Hubgeschwindigkeit wird durch die Pumpenleistung begrenzt.

(2) Die maximale Senkgeschwindigkeit wird durch den Senkkolben X und/oder den Durchflußring R begrenzt.

Beschleunigungszeit ist die Zeit die der Aufzug braucht um annähernd 80% der Vollfahrt zu erreichen.

Abbremszeit ist die Zeit die der Aufzug in Vollfahrt braucht um diese um annähernd 80% zu reduzieren.

Empfohlene Beschleunigungs- und Abbremszeiten sind 2,5 sec. unabhängig von der gewählten Geschwindigkeit.

Schleichfahrtgeschwindigkeit

Anfänglich können Schleichfahrtgeschwindigkeiten auf annähernd 1/10 der Vollfahrt gesetzt werden. Um kürzere Fahrzeiten zwischen den Etagen zu erreichen muß die Schleichfahrtgeschwindigkeit höher gesetzt werden.

Um ein genaueres Halten zu erreichen, muß die Schleichfahrtgeschwindigkeit herab gesetzt werden.

Die Schleichfahrtgeschwindigkeit sollte normalerweise nicht unter 0.05 m/s (10 ft/min) liegen.

Weichhalt

Der Weichhalt sollte normalerweise zwischen 60-70% eingestellt sein. 100% verursacht einen harten Halt. 30% verursacht einen sehr weichen Halt.

Inspektionsgeschwindigkeiten falls benutzt, können geändert werden. Beschleunigung und Abbremsung sind die selben wie bei Hub- und Senkfahrtvollfahrt.

Apr 2005 Printed in Germany



Kalibrierung der Geschwindigkeiten (werkseitig eingestellt und getestet)







Verschiedene unbeeinflussbare Faktoren, wie z.B. Leistungstolerenzen der Pumpe oder Toleranzen des Sensors, können dazu führen, dass die programmierten Geschwindigkeiten von den tatsächlichen Geschwindigkeiten abweichen. Um diese Unterschiede zu synchronisieren, ist es notwendig die SEV-Karte zu kalibrieren. Dafür ist ein Tacho oder ein anderes Messinstrument an der Aufzugsanlage notwendig.

Nach dem Wechseln des Sensors oder der SEV-Karte ist das System neu zu kalibrieren.

Vollfahrt

Um die Vollfahrt zu Kalibrieren, muß der Aufzug eine vollständige Fahrt ausführen, d.h. der Status der Schleichfahrt muß erreicht werden.

Da die Kalibrierung immer für die letzte gefahrenen Richtung des Aufzuges erfolgt, wird diese direkt nach der Fahrt durchgeführt.



Sollte die gefahrene Geschwindigkeit nach der ersten Kalibrierung nicht mit der auf dem Display angezeigten übereinstimmen, ist es notwendig die Kalibrierung zu wiederholen. Unter Umständen auch mehrfach.

Schleichfahrt

Um die Schleichfahrt-Geschwindigkeit zu kalibrieren, wird der Aufzug nur mit Schleichfahrt in die zu kalibrierende Richtung gefahren. Dabei darf KEINE Vollfahrt gefahren werden. Nach der Fahrt werden die o.g. Punkte, wie für die Vollfahrt, ausgeführt.

Keine vollständige Fahrt

Wird keine vollständige Fahrt vom Aufzug ausgeführt und man möchte die letzte Fahrt kalibrieren, dann erscheint auf dem Display folgende Fehlermeldung:

Menü Display
Sprache
> Geschw.Lern < Enter > Fahrtparam
keine gültige
Fahrt vorhanden

In diesem Fall versetzt man die Schalter im Schacht bzw. beschleunigt die Abbremsung so das der Status der Schleichfahrt vom Programm durchlaufen wird. Anschließend kann man die Kalibrierung wiederholen .

Tastendruck





Ändern der Verstärkungswerte, Rücksetzen (Reset) (werkseitig eingestellt und getestet)



Verstärkungswerte

Beeinflusst die Regelgrößen der Steuerung. Verstärkung ist normalerweise zwischen 5 (schwächere Reaktion) und 10 (stärkere Reaktion).



Rücksetzen (Reset)

Setzt alle Fahrtparameter auf den werkseitigen Auslieferungszustand zurück.





Ändern der Anlagendaten

(werkseitig eingestellt und getestet)



Auslieferungszustand zurück.

Prov. 38

SEV Karte

ISO 9001

(1) Eingabe der Pumpendaten

Mit Hilfe der Tabellen des Pumpenherstellers, Pumpenleistung in Ipm unter Voll- und Leerlastdruck eintragen.

(2) Auswahl: Konstante oder Maximale Hubgeschwindigkeit

Maximale 'HUB Geschwindigkeit' (Druckabhängig)

Bei voller Beladung ist die Geschwindigkeit langsamer als bei leerer Kabine. Das SEV korrigiert die Verzögerung der Kabine, um diesen Geschwindigkeitsverlust auszugleichen. Dadurch wird eine zu lange Hubschleichfahrt vermieden. Konstante 'HUB Geschwindigkeit' (Druckunabhängig)

Da bei leerer Kabine die Pumpenleistung höher ist als bei voller Beladung, wird diese Übermenge in den Tank zurück geleitet. Dadurch bleibt die Zielgeschwindigkeit gleich wie beim beldenen Zustand.



Sensorjustage, Magnetnadeleinstellung (werkseitig eingestellt und getestet)



Prov. 38



Vertikale Sensorjustage

Wenn der Wert des Sensors unter statischen Bedingungen nicht zwischen 4,8 und 5,3 mA liegt, muß er entsprechend eingestellt werden. Dazu den seitlichen Gewindestift lösen und den gerändelten Sensorkopf ggf. mit Hilfe einer Zange hinein- oder herausdrehen bis der Wert zwischen 4,8 und 5,3 mA liegt. Gewindestift wieder anziehen.

Einstellungen unter 4.5 mA sind zu vermeiden, da der Sensor sonst auf die Messeinrichtung drücken könnte.

Horizontale Sensorjustage

Um den Sensor horizontal zu justieren, sollten Hub- und Senkschleichfahrt auf den selben Wert programmiert sein (z.B. 10cm/sec.)

Die Kontermutter (32mm), <u>nicht der Gewindestift</u>, lösen ohne dabei die Sensoraufnahme zu verdrehen.

Danach den Aufzug in Hub- und Senkschleichfahrt laufen lassen. Mit Tacho oder Stopuhr messen.

Wenn sich die Schleichfahrten unterscheiden, muß die Sensoraufnahme um ca. 15° gedreht und eine erneute Meßfahrt durchgeführt werden.

Bei schnellerer Hub- als Senkfahrt - Drehung im Uhrzeigersinn Bei schnellerer Senk- als Hubfahrt - Drehung im Gegenuhrzeigersinn

Durch Wiederholen dieses Vorgangs werden die Schleichfahrtgeschwindigkeiten der Hub- und Senkfahrt auf die selben Werte eingestellt.

Danach die Kontermutter wieder anziehen.

Magnetventile A und C werkseitig bereits eingestellt

Magnetventile A and C, Einstellschrauben

Zur Erzeugung einer schnelleren und weicheren Anfahrbewegung der Kabine.

Das Regelgrößen Display zeigt die gegenwärtigen Werte des Hubventils (A) oder des Senkventils (C) an. Der Wert sollte sich bei Schleichfahrt zwischen 2000 und 2100 bewegen. Zum Ändern der Werte sollten die entsprechenden Einstellschrauben bei Schleichfahrt verdreht werden.

Drehen im Uhrzeigersinn - Wert steigt. Drehen im Gegenuhrzeigersinn - Wert sinkt.





Gewindestift (3mm Inbus) Kontermutter (SW 32) Sensor-Aufnahme (SW 19)

> Einstellschrauben AT and CT (3 mm Inbus)

Sensorkopf





Kalibrieren von Zähler und Uhr



P104.38

Zähler

Zeigt die Betriebsstunden des Aufzuges, die Anzahl der Fahrten und die Anzahl der "Fehl"-Fahrten an. Mit der Funktion "Aufzeichnung löschen" werden alle Zähler auf Null gersetzt.



Systemuhr

Zur Eingabe von Ortszeit und Datum.







Fehler

Internes Karten Relais R1 - Evakuierung von Passagieren

Wichtig

Tritt ein Hauptfehler bei einer normalen Fahrt zwischen den Etagen auf, unterbricht die SEV-Karte die weitere Fahrt. Die Spannung an den Magnetventilen A und C wird automatisch unterbrochen.

Während der Hubfahrt bleibt der Motor und während der Senkfahrt bleibt Magnetventil D (Senkschleichfahrt) unter Spannung, falls das SEV internen Relais R1 nicht entsprechend benutzt wird.

0

Karten Relais R1 - Evakuierung von Passagieren

Wenn das interne Relais R1 auf Grund eines Hauptfehlers schaltet, muss die entstehende Verbindung über den Pins 18, 19 und 20 benutzt werden um die entsprechenden Notfunktionen ausführen zu können. D.H. Ausschalten der Pumpe, Absenken der Kabine auf die nächste Etage mit Schleichfahrtgeschwindigkeit durch Aktivierung von Magnetventil D und die Benachrichtigung eines Notdienstes.

SEV Karte

Die folgenden Fehler werden durch Aufleuchten der roten Error (Fehler) LED angezeigt. Gleichzeitig zeigt das Kartendisplay die Fehlerart an:

Hauptfehler

weite	r olektronisch geragelt
2 Sensor defekt Sensor nicht angeschlossen, beschädigt oder falsch eingestellt.	s R1 schaltet.

Wenn die Störungen beseitigt sind müssen die Fehler 1-3, durch Drücken der Reset/Esc Taste auf der SEV Karte, zurückgesetzt werden. Bei aktiver Modemverbindung (Seite 26) kann das Rücksetzen auch durch anklicken der Reset/Esc Schaltfläche auf dem Hauptdisplay erfolgen.

Nebenfehler

3	Versorgung Span.	Spannungsversorgung der Karte unter 17 V. Aufzugsfahrt wird in Inspektionsfahrt fortgesetzt.	
4	Sensor Reaktion	Der Sensorwert ändert sich innnerhalb von 8 Sekunden nach Auslösen des Startsignals nicht.	
5	Sensorüberlauf	Der Sensorwert übersteigt einen definierten Maximalwert.	<pre></pre>
6	zu lange Schl.f.	Die Dauer der Hub- oder Senkschleichfahrt ist zu lang.	
7	Etage überfahren	Der Aufzug fährt über die Etage.	J

Fehler 4-7 müssen nicht zurückgesetzt werden.

So lange die Spannungsversorgung der SEV-Karte aufrecht erhalten bleibt, werden die Fehler gespeichert und die rote Error LED leuchtet. Die Fehleranzeigen können in umgekehrter Reihenfolge des Auftretens zurückgesetzt werden (letzter Fehler zuerst) durch drücken der Reset/Esc Taste auf der SEV-Karte.

Wenn die rote Error (Fehler) LED blinkt (nicht ständig leuchtet), muß die Stromversorgung für ein paar Sekunden unterbrochen werden. Für den Fall, daß die Karte nicht wieder aktiviert ist, bitte mit Blain Hydraulics in Verbindung setzen.

Aufzugsfahrt wird fortgesetzt. Relais R1 schaltet nicht.





Ptov. 38









PC Bedienung



Ein Laptop PC ist für den Betrieb oder das Einstellen des SEV Systems nicht notwendig. Für die Eingabe von Daten sowie für die vorbeugende Wartung bietet ein solcher jedoch deutliche Vorteile.

Die für den PC-Betrieb erforderliche Software wird, zusammen mit dem SEV, auf einer CD mitgeliefert.

Hauptdisplay

Beim Starten des Programmes, erscheint das folgende Hauptdisplay auf dem PC Bildschirm.

Das Hauptdisplay zeigt alle (berechneten) Werte an, die für die Regelung der Fahrt des Aufzuges notwendig sind. Ausserdem werden Informationen von der SEV Karte direkt angezeigt.

Änderungen der Fahreigenschaften können auf einfache Weise vorgenommen werden, wobei diese Werte in den entsprechenden Feldern angezeigt werden.

Optional: Temperatur und Druckdaten



Fahrtkurvendisplay

Das zweite Display der SEV Software zeigt die Fahrtkurven. Informationen können aufgezeichnet und für Vergleiche bewertet werden. Um vom Hauptdisplay zu den Fahrtkurven zu gelangen, Fahrtkurvenschaltfläche D8 oben rechts auf dem Bildschirm auswählen. Durch Schließen des Fahrkurvendisplays X gelangt man zurück in das Hauptdisplay.





Zurück zum Hauptdisplay

Prov. 38

PC Bedienung

ISO 9001

/	
	Online
	On- line On C Play- back 00784 15:30:13.310 07.10.1999
	Lim aktuelle Eabrkunve anzuzeigen
	on actuelle i anikulve anzuzelgen.
	ODER
	Im Playback Modus erscheint das Playbackfenster anstelle des Online- fensters.
	Wiedergabemodus
	Play- back 00001/00784 15:29:57.650 07.10.1999

Zum Anzeigen von nicht aktuellen Fahrkurven. (gespeicherte oder auf dem Bildschirm nicht mehr sichtbare Kurven)

Apr 2005 Printed in Germany



PC Bedienung

ISO 900'

Prov. 38



Das Hauptdisplay beinhaltet sieben Datenfelder D1 bis D7 sowie drei Menüschaltflächen D8 bis D10.





ISO 9001

D3 - D7 Unterdisplays Ändern von Daten und Geschwindigkeiten



Konstante 'HUB Geschwindigkeit'. Da bei leerer Kabine die Pumpenleistung höher als bei voller Beladung ist, wird diese Übermenge in den Tank zurück geleitet. Dadurch wird die gleiche Zielgeschwindigkeit aufrecht Erhalten.

Apr 2005 Printed in Germany

SEV





D8 Fahrtkurve Online

Prov.

ൾ

PC Bedienung

ISO 9001

Die Fahrtkurve im Onlinemodus zeigt den aktuellen Fahrtstatus des Aufzuges an. Das Speichern der Fahrtkurve wird auf der nächsten Seite beschrieben. Die einzelnen Kurvenlinien werden zur einfacheren Identifikation in unterschiedlichen Farben dargestellt.



Status, P-Komp., I-Komp and D-Komp. sind interne Werte, welche der PID-Controller benötigt.

Untergeordnete Abweichungen der Fahrtcharakteristik, E1 to E15 werden nur während der aktuellen Fahrt angezeigt. Bei jedem Start einer neuen Fahrt, werden diese zurückgesetzt.

Die Summe der Fehlfahrten wird im Logbuch D9 dokumentiert.

Um die Fahrtkurven der letzten Fehlfahrten anzusehen, <u>Fehlfahrtenschaltfläche</u> in der Hauptmaske (Fahrtkurvendisplay schließen) anklicken.





PC Bedienung υ_γο

Prov.

D8 Fahrtkurve Daten speichern und wieder ansehen

_ 0 × 'Zukünftige' Fahrten Speichern im Online-Modus On-line On C 00.00.00 -1 -4 Play-back 1. auf [Datei] links oben klicken, das Datei-Menü öffnet sich nach unten 2. auf [Speichern als] klicken, das Speichern-Fenster öffnet sich 8 → +2 3. Datei-Namen eintragen z.B. [TestA2] Benort sn ? X 4. zum bestätigen auf [Speichern] klicken 🗈 💣 🖽 🏢 Speichern in: 🔄 tests • 🔊 Date.elv Die Onlineaufzeichnung erfolgt solange, bis: 🔊 Date.ek der On/Off-Button angewählt wurde. - 🖻 🛃 🏢 Speichern in: 🚖 test 🔊 Date.elv Um erneut eine Fahrkurve zu speichern, müssen die Schritte 🗐 Date.elv 1 bis 4 wiederholt und anschießend ein anderer Datei-Name vergeben werden. Dateiname Dateityp: Elevator (*.elv) Mit Schreibs Dateiname TestA2 Speichern

'Aufgezeichnete' Fahrten Speichern im Online-Modus

Falls der Datei-Name vor Beginn der Aufzeichnung nicht eingegeben wurde, kann diese trotzdem abgespeichert werden. Hierzu die o.g. Schritte 1 bis 4 ausführen. Alle Fahrkurven, die seit dem letzten Löschen des Bildschirmes gemacht wurden, werden gespeichert. Es ist jedoch sicherer vor der ersten Fahrt einen Datei-Name zu vergeben. Dadurch kann daß unbeabsichtigte löschen von Fahrten vermieden werden.

'Aufgezeichnete' Fahrten Ansehen/Speichern über den Playback-Modus

Um sich aufgezeichnete Fahrkurven anzusehen, klickt man auf dem Online-Panel die Playback Schaltfläche. Will man die Fahrten speichern, müssen die o.g. Schritte 1 bis 4 ausgeführt werden.

Gespeicherte Fahrten ansehen

SEV

- 5. auf [Playback] auf dem Aufnahmefenster klicken. Das Wiedergabefenster erscheint.
- 6. auf [Datei] links oben klicken, das Datei-Menü öffnet sich nach unten
- 7. auf [Öffnen] klicken. Das Öffnen-Fenster erscheint.
- 8. die Datei der gewünschten Fahrt auswählen z.B. [TestA2]
- 9. zum Bestätigen auf [Öffnen] klicken.

Die ausgewählte Fahrkurve erscheint im Fahrkurven Display.

Der Cursor befindet sich im Playback Modus links auf dem Bildschirm. Die Benutzung des Cursors sowie die Zoomfunktionen werden auf den Seiten 21 und 22 beschrieben.







-

Abbrechen

Dateityp

Elevator (*.elv)

Mit Schreibschutz öffnen

🥅 Mit Schreibschutz öffnen





Wiedergabefenster

ISO 900

D8 Fahrtkurve Verschieben und Zoom

Playback, Horizontales Verschieben und Zoomen

SEV

Um eine aktuelle Fahrkurve anzusehen die nicht mehr auf dem Bildschirm sichtbar ist, muß die Playback Schaltfläche angeklickt werden. Das Wiedergabefenster mit den Cursorbewegungstasten erscheint.



der Cursor sich momentan befindet

Fahrtkurve D8. Im Wiedergabemodus können aufgezeichnete Fahrkurven geprüft und in beide Richtungen verschoben werden. Der Cursor springt auf die erste Position der Aufzeichnung. Mit Hilfe der Cursorbewegungstasten auf dem Wiedergabefenster kann diese Position verändert werden. Bewegt man den Cursor an die äußerste rechte Position (Ende der Aufzeichnung) bzw linke Position (Anfang der Aufzeichnung), bewegt sich das Bild nach links bzw. nach rechts.

Vertikales Verschieben und Zoomen

Die vertikale Achse kann auf einen bestimmten Punkt der aufgezeichneten Fahrkurve verschoben und gezoomt werden. Zum Verschieben nach oben oder nach unten, Richtungspfeil auf der linken Seite der Anzeige klicken.



PC Bedienung

ISO 900'

Prov. 38

D8 Fahrtkurve Beispiele, Verschieben and Zoom



Cursorausrichtung auf bestimmte Werte



SEV

 Auf
 Hay back
 klicken.

 Auf
 klicken bis der gesuchte Abschnitt auf der linken Seite erscheint.

 Auf
 klicken bis der Cursor im Rasters des gesuchten Wertes steht.

 Auf
 klicken falls das 2 Sekunden Zeitfenster benötigt wird.

 Auf
 klicken bis sich der Cursor exakt auf dem gesuchten Wert befindet.

 Die benötigten Informationen können auf den entsprechenden Feldern unten links abgelesen werden.

Beispiel A Angenommen die gesuchten Werte liegen außerhalb der



Schnellere Bildverschiebung

- **Beispiel B** Angenommen die gesuchten Werte befinden sich 50 Fahrten weiter vorne, (etwa 15 Minuten Aufzugsfahrzeit).
- Auf Playback klicken.
- Auf Q klicken um das 12 Minuten Zeitfenster aufzurufen.
- Auf doder klicken bis der gesuchte Abschnitt erscheint.
- Auf 🔍 klicken um das 24 Sekunden Zeitfenster aufzurufen.



Auf	◀	oder	▶	klicken bis der Cursor im Rasters des ges. Wertes ste	eht
-----	---	------	---	---	-----

- Auf 🔍 klicken falls das 2 Sekunden Zeitfenster benötigt wird.
- Auf 🔄 oder ▷ klicken bis der Cursor exakt auf dem gesuchten Wert ist.

Die benötigten Informationen können auf den entsprechenden Feldern unten links abgelesen werden.





D8 Fahrtkurve Magnetventile A und C justieren (werkseitig eingestellt und getestet)

\$101.38

PC Bedienung

Eine weiche Beschleunigung ist von der Einstellung der Schraube AT (auf) und CT (ab) in den Magnetventilen A und C abhängig. Voraussetzung ist, daß kein Slip-Stick wegen Reibens in Zylindermanschetten oder Führungsschienen vorhanden ist

Auf

Magnetventil A (Einstellung AT)

3mm Inbusschlüssel benutzen.

Für die Einstellung wird, um die Fahrkurven darzustellen, eine Laptop oder PC benögt. Bei Verwendung der 0-4000 Skala, auf die Klammerwerte einstellen.

- a. Fahrtsignal für eine Hubschleichfahrt eingeben.
- b. AT so einstellen, daß die Linie der Spulenspannung auf etwa 1,15 (2100) ausgerichtet ist. 'Hineindrehen' (Uhrzeigersinn) bewirkt ein Ansteigen der Linie, 'Herausdrehen' ein Abfallen.
- c. Aufzug auf die unterste Etage fahren und eine normale Vollfahrt eingeben. Die rote Linie startet bei 1,2 (2400) Einheiten und bleibt 0,5 bis 1,5s auf diesem Wert, während der Aufzug aufwärts zu beschleunigen beginnt.
- d. Während der Beschleunigung steigt die rote Linie bis auf 1,25-1,35 (2500-2700) Einheiten an. Während der Vollfahrtphase sinkt sie wieder auf ca. 1,0 (2000) ab. Gegebenenfalls AT, auf 1,25-1,35 (2500-2700) Einheiten während der Beschleunigung, nachstellen.

Ab

Magnetventil C (Einstellung CT)

- e. Fahrtsignal für eine Senkschleichfahrt eingeben.
- f. CT so einstellen, daß die Linie der Spulenspannung auf etwa 1,15 (2100) ausgerichtet ist. 'Hineindrehen' (Uhrzeigersinn) bewirkt ein Ansteigen der Linie, 'Herausdrehen' ein Abfallen.
- g. Aufzug auf die oberste Etage fahren und eine normale Vollfahrt eingeben. Die rote Linie startet bei 1,2 (2400) Einheiten und bleibt 0,5 bis 1,5s auf diesem Wert, während der Aufzug abwärts zu beschleunigen beginnt.
- h. Während der Beschleunigung steigt die rote Linie bis auf 1,25-1,35 (2500-2700) Einheiten an. Während der Vollfahrtphase sinkt sie wieder auf ca. 1,0 (2000) ab. Gegebenenfalls CT, auf 1,25-1,35 (2500-2700) Einheiten während der Beschleunigung, nachstellen.





SEV

D9 Prozessdaten D10 Kalibrierung



Logbuch

Das SEV Logbuch speichert Daten wie Betriebsdauer, Anzahl der Fahrten und Fehlfahrten. Durch die Verbindung mit dem Systen per Modem, kann ein Servicetechniker, Daten wie Fahrzeit, Betriebsstunden und Betriebsstatus von einer entfernten Stelle aus überwachen.



Kalibrierung





Drucken, E-Mailen von Fahrtkurven



Ausdrucken einer Fahrtkurve

Der Bereich der Fahrtkurve, welcher auf dem Bildschirm sichtbar ist, wird ausgedruckt. Gegebenenfalls mit der Zoom Funktion den gewünschten Bereich auswählen. Auf [Datei] klicken und Menüpunkt [Drucken] auswählen. Danach den Anweisungen des angeschlossenen Druckers folgen.

🔞 BlainFahrtk	urve					
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten	<u>A</u> nsicht	<u>K</u> ommunikation	<u>S</u> ystem	<u>S</u> onder	<u>F</u> enster	2
<u>N</u> eu Öffnen	s	? → + ź Ľ				
Speichern als						
– Drucken						
Druckvorschau						
Beenden						

Übertragen von Fahrtkurven mittels E-Mail

Die Fahreigenschaften des Aufzuges in Form von Fahrtkurven können gespeichert (siehe Seite 20) und mittels E-Mail versendet werden.

Für jede Fahrtkurve werden 4 Dateien benötigt (siehe unten). Falls die Datenmenge für die Übertragung zu groß ist (unterschiedlich je nach E-Mail Provider) oder um die Übertragungszeit zu reduzieren, können die Daten z.B. mit "winzip" komprimiert werden.

Blain E-Mail Adresse: info@blain.de



Beispiel: Darstellung des E-Mail Fenster von Netscape





Aufzeichnungsverbindung

Voraussetzung. Die SEV Karte auf der Aufzugseite ist mit einem Modem verbunden. Der mit dem "Windows 95-SEV Programm" ausgerüstete PC im Kontrollzentrum, ist über die richtige COM Schnittstelle mit einem Modem verbunden.



Die aktuellen Systemdaten des Aufzuges erscheinen darauf, in den entsprechenden Feldern im [Hauptdisplay].

Außerdem kann die Fahrt des Aufzuges in der grafischen Darstellung überwacht werden.

Hierzu die [Fahrtkurve] Schaltfläche, oben rechts auf dem [Hauptdisplay] anklicken.

Ändern der Aufzugsfahrten

Wie auf Seite 17 beschrieben können Fahrteigenschaften des Aufzuges, vom Kontrollzentrum aus, geändert werden. Von der Aufzugseite empfangene Daten, können heruntergeladen und ausgedruckt werden. Um die Modemverbindung zu unterbrechen

Auf [Kommunikation] klicken - Auf [Modem] klicken - Auf [Auflegen] klicken

Dadurch werden unnötige Telefon- (Modemverbindungs) kosten vermieden !









Auswahldiagramme





Benötigte Bestelldaten:

Pumpenleistung (Leerlast) Pumpenleistung (Vollast) Statischer Druck (Leerlast) Statischer Druck (Vollast) Hubgeschwindigkeit Senkgeschwindigkeit Spannung D Spule

lpm	gpm
lpm	gpm
bar	psi
bar	psi
m/s	fpm
m/s	fpm

U	urchnussning	K AUSWO	
① Ipm ②	1 US gpm 📿	Ring Nr.	P, T & Z2
40 - 70	11 - 18	R1	1" G
71 - 110	19 - 29	R2	1" G
111 - 180	30 - 47	R3	1" G
181 - 270	48 - 71	R4	1 1/2" G
271 - 440	72 - 116	R5	1 1/2" G
441 - 600	117 - 156	R6	2" G
601 - 1000	157 - 260	R7	2 1/2" G
 Durchflüsse von 	on 20% unter diesen	Werten sind	akzeptabel.
② Durchflüsse vo	on 10% über diesen	Werten sind	akzeptabel.

Umlaufkolben U und Senkkolben X Auswahl





Verfügbare Optionen (die Gleichen wie bei EV 100)

- BV Kugelhahn: Zur Schliessung der Druckleitung.
- EN Notstromspule: Absenken der Kabine bei Stromausfall mittels Batterie.
- KS Kolbensicherung: Verhindert Schlaffseilbedingungen in 2:1 Systemen.
- HP Handpumpe: Zum manuellen Anheben der Kabine.
- DH Druckschalter: Signalisieren hydraulischen Druckanstieg über den normalen Arbeitsdruck.
- DL Druckschalter: Signalisieren hydraulischen Druckabfall unter den normalen Arbeitsdruck.
- CX Kompensierter Senkkolben: Beschränkt Veränderungen der Senkfahrtgeschwindigkeit bei Ladung.
- MX Senkventil: Zusätzliches elektro-gesteuertes Senkventil.
- HX Senkventil: Zusätzliches handbetätigtes Senkventil.

April 2005 Printed in Germany



S E V

Durchfluß - Druckdiagramm (US und metrisch)





April 2005 Printed in Germany Ŷ

Durchfluß - Drucktabellen (US)





Kolben Ø • Fläche • Geschwindigkeit • Durchfluß

ft	/min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200
Ø inch	in²								US gpm								
1,4	1,5	0,8	1,6	2,4	3,2	4,0	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	8,8	9,6	11,2	12,8	14,4	16,0
1,6	2,0	1,0	2,1	3,1	4,2	5,2	6,3	7,3	8,4	9,4	10,5	11,5	12,5	14,6	16,7	18,8	20,9
1,8	2,5	1,3	2,6	4,0	5,3	6,6	7,9	9,3	10,6	11,9	13,2	14,6	15,9	18,5	21,2	23,8	26,5
2,0	3,1	1,6	3,3	4,9	6,5	8,2	9,8	11,4	13,1	14,7	16,3	18,0	19,6	22,9	26,1	29,4	32,7
2,2	3,8	2,0	4,0	5,9	7,9	9,9	11,9	13,8	15,8	17,8	19,8	21,7	23,7	27,7	31,6	35,6	39,5
2 ¹/2	4,9	2,6	5,1	7,7	10,2	12,8	15,3	17,9	20,4	23,0	25,5	28,1	30,6	35,7	40,8	45,9	51,0
2,6	5,3	2,8	5,5	8,3	11,0	13,8	16,6	19,3	22,1	24,8	27,6	30,4	33,1	38,6	44,2	49,7	55,2
2³/ ₄	5,9	3,1	6,2	9,3	12,4	15,4	18,5	21,6	24,7	27,8	30,9	34,0	37,1	43,2	49,4	55,6	61,8
3,0	7,1	3,7	7,3	11,0	14,7	18,4	22,0	25,7	29,4	33,1	36,7	40,4	44,1	51,4	58,8	66,1	73,5
3,2	8,0	4,2	8,4	12,5	16,7	20,9	25,1	29,3	33,4	37,6	41,8	46,0	50,2	58,5	66,9	75,3	83,6
3¹/₂	9,6	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0
3,6	10,2	5,3	10,6	15,9	21,2	26,5	31,7	37,0	42,3	47,6	52,9	58,2	63,5	74,1	84,7	95,2	105,8
3,8	11,3	5,9	11,8	17,7	23,6	29,5	35,4	41,3	47,2	53,1	59,0	64,9	70,7	82,5	94,3	106,1	117,9
4,0	12,6	6,5	13,1	19,6	26,1	32,7	39,2	45,7	52,3	58,8	65,3	71,9	78,4	91,5	104,5	117,6	130,7
4,2	13,9	7,2	14,4	21,6	28,8	36,0	43,2	50,4	57,6	64,8	72,0	79,2	86,4	100,8	115,2	129,6	144,0
4³/ 8	15,0	7,8	15,6	23,4	31,3	39,1	46,9	54,7	62,5	70,3	78,1	86,0	93,8	109,4	125,0	140,7	156,3
4 ¹ / ₂	15,9	8,3	16,5	24,8	33,1	41,3	49,6	57,9	66,1	74,4	82,7	90,9	99,2	115,8	132,3	148,8	165,4
4,8	18,1	9,4	18,8	28,2	37,6	47,0	56,4	65,8	75,3	84,7	94,1	103,5	112,9	131,7	150,5	169,3	188,1
5,0	19,6	10,2	20,4	30,6	40,8	51,0	61,2	71,5	81,7	91,9	102,1	112,3	122,5	142,9	163,3	183,7	204,1
5 ⁷ / ₁₆	23,2	12,1	24,1	36,2	48,3	60,4	72,4	84,5	96,6	108,6	120,7	132,8	144,9	169,0	193,1	217,3	241,4
5 ¹ / ₂	23,8	12,4	24,7	37,1	49,4	61,8	74,1	86,5	98,8	111,2	123,5	135,9	148,2	172,9	197,6	222,3	247,0
6,0	28,3	14,7	29,4	44,1	58,8	73,5	88,2	102,9	117,6	132,3	147,0	161,7	176,4	205,8	235,2	264,6	294,0
6¹/₂	33,2	17,3	34,5	51,8	69,0	86,3	103,5	120,8	138,0	155,3	172,5	189,8	207,0	241,5	276,0	310,5	345,0
6,8	36,3	18,9	37,8	56,6	75,5	94,4	113,3	132,2	151,0	169,9	188,8	207,7	226,6	264,3	302,1	339,8	377,6
7,0	38,5	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0	120,0	140,0	160,1	180,1	200,1	220,1	240,1	280,1	320,1	360,1	400,1
7 ¹ / ₂	44,2	23,0	45,9	68,9	91,9	114,8	137,8	160,8	183,7	206,7	229,7	252,6	275,6	331,5	367,5	413,4	459,3
8,0	50,3	26,1	52,3	78,4	104,5	130,7	156,8	182,9	209,0	235,2	261,3	287,4	313,6	365,8	418,1	470,4	522,6
8 ¹ / ₂	56,7	29,5	59,0	88,5	118,0	147,5	177,0	206,5	236,0	265,5	295,0	324,5	354,0	413,0	472,0	531,0	590,0
8,8	60,8	31,6	63,2	94,9	126,5	158,1	189,7	221,3	252,9	284,6	316,2	347,8	379,4	442,7	505,9	569,1	632,4
9 ¹ / ₂	70,9	36,8	73,7	110,5	147,4	184,2	221,1	257,9	294,8	331,6	368,5	405,3	442,2	515,9	589,6	663,3	737,0
10⁵/ ଃ	88,7	46,1	92,2	138,3	184,4	230,5	276,6	322,6	368,7	414,8	460,9	507,0	553,1	645,3	737,5	829,7	921,9
11,2	98,5	51,2	102,4	153,6	204,9	256,1	307,3	358,5	409,7	460,9	512,2	563,4	614,6	717,0	819,5	921,9	1024,3
12,0	113,1	58,8	117,6	176,4	235,2	294,0	352,8	411,6	470,4	529,1	587,9	646,7	705,5	823,1	940,7	1058,3	1175,9

Kolben Ø • Fläche • Gewicht • Druck

	lbs	1100	1650	2200	3300	4400	5500	6600	7700	8800	10000	11000	13200	15400	17600	19800	22000
Ø inch	in²								psi								
1,4	1,5	714,6	1071,9	1429,1	2143,7	2858,3	3572,9	4287,4	5002,0	5716,6	6496,1	7145,7	8574,9	10004,0	11433,2	12862,3	14291,5
1,6	2,0	547,1	820,6	1094,2	1641,3	2188,4	2735,5	3282,6	3829,7	4376,8	4973,6	5471,0	6565,1	7659,3	8753,5	9847,7	10941,9
1,8	2,5	432,3	648,4	864,5	1296,8	1729,1	2161,4	2593,6	3025,9	3458,2	3929,8	4322,7	5187,3	6051,8	6916,4	7780,9	8645,5
2,0	3,1	350,1	525,2	700,3	1050,4	1400,6	1750,7	2100,8	2451,0	2801,1	3183,1	3501,4	4201,7	4902,0	5602,3	6302,5	7002,8
2,2	3,8	289,4	434,1	578,7	868,1	1157,5	1446,9	1736,2	2025,6	2315,0	2630,7	2893,7	3472,5	4051,2	4630,0	5208,7	5787,5
2¹/ 2	4,9	224,1	336,1	448,2	672,3	896,4	1020,5	1344,5	1568,6	1792,7	2037,2	2240,9	2689,1	3137,3	3585,4	4033,6	4481,8
2,6	5,3	207,2	310,8	414,4	621,6	828,7	1035,9	1243,1	1450,3	1657,5	1883,5	2071,8	2486,2	2900,6	3314,9	3729,3	4143,7
2³/ 4	5,9	185,2	277,8	370,4	555,6	740,8	926,0	1111,2	1296,4	1481,6	1683,6	1852,0	2222,4	2592,8	2963,2	3333,6	3704,0
3,0	7,1	155,6	233,4	311,2	466,9	622,5	778,1	933,7	1089,3	1244,9	1414,7	1556,2	1867,4	2178,7	2489,9	2801,1	3112,4
3,2	8,0	136,8	205,2	273,5	410,3	547,1	683,9	820,6	957,4	1094,2	1243,4	1367,7	1641,3	1914,8	2188,4	2461,9	2735,5
3 ¹ / ₂	9,6	114,3	171,5	228,7	343,0	457,3	571,7	686,0	800,3	914,7	1039,4	1143,3	1372,0	1600,6	1829,3	2058,0	2286,6
3,6	10,2	108,1	162,1	216,1	324,2	432,3	540,3	648,4	756,5	864,5	982,4	1080,7	1296,8	1513,0	1729,1	1945,2	2161,4
3,8	11,3	97,0	145,5	194,0	291,0	388,0	485,0	582,0	678,9	775,9	881,7	969,9	1163,9	1357,9	1551,9	1745,9	1939,8
4,0	12,6	87,5	131,3	175,1	262,6	350,1	437,7	525,2	612,7	700,3	795,8	875,4	1050,4	1225,5	1400,6	1575,6	1750,7
4,2	13,9	79,4	119,1	158,8	238,2	317,6	397,0	476,4	555,8	635,2	721,8	794,0	952,8	1111,6	1270,4	1429,1	1587,9
4³/ ଃ	15,0	73,2	109,8	146,3	219,5	292,7	365,9	439,0	512,2	585,4	665,2	731,7	878,1	1024,4	1170,8	1317,1	1463,4
4¹/₂	15,9	69,2	103,7	138,3	207,5	276,7	345,8	415,0	484,1	553,3	628,8	691,6	830,0	968,3	1106,6	1244,9	1383,3
4,8	18,1	60,8	91,2	121,6	182,4	243,2	303,9	364,7	425,5	486,3	552,6	607,9	729,5	851,0	972,6	1094,2	1215,8
5,0	19,6	56,0	84,0	112,0	168,1	224,1	280,1	336,1	392,2	448,2	509,3	560,2	672,3	784,3	896,4	1008,4	1120,5
5 ⁷ / ₁₆	23,2	47,4	71,1	94,7	142,1	189,5	236,9	284,2	331,6	379,0	430,6	473,7	568,4	663,2	757,9	852,7	947,4
5 ¹ / ₂	23,8	46,3	69,4	92,6	138,9	185,2	231,5	277,8	324,1	370,4	420,9	463,0	555,6	648,2	740,8	833,4	926,0
6,0	28,3	38,9	58,4	77,8	116,7	155,6	194,5	233,4	272,3	311,2	353,7	389,0	466,9	544,7	622,5	700,3	778,1
6 ¹ / ₂	33,2	33,1	49,7	66,3	99,4	132,6	165,7	198,9	232,0	265,2	301,4	331,5	397,8	464,1	530,4	596,7	663,0
6,8	36,3	30,3	45,4	60,6	90,9	121,2	151,4	181,7	212,0	242,3	275,4	302,9	363,5	424,0	484,6	545,2	605,8
7,0	38,5	28,6	42,9	57,2	85,7	114,3	142,9	171,5	200,1	228,7	259,8	285,8	343,0	400,2	457,3	514,5	571,7
7¹/₂	44,2	24,9	37,3	49,8	74,7	99,6	124,5	149,4	174,3	199,2	226,4	249,0	298,8	348,6	398,4	448,2	498,0
8,0	50,3	21,9	32,8	43,8	65,7	87,5	109,4	131,3	153,2	175,1	198,9	218,8	262,6	306,4	350,1	393,9	437,7
8 ¹ / ₂	56,7	19,4	29,1	38,8	58,2	77,5	96,9	116,3	135,7	155,1	176,2	193,8	232,6	271,4	310,2	348,9	387,7
8,8	60,8	18,1	27,1	36,2	54,3	72,3	90,4	108,5	126,6	144,7	164,4	180,9	217,0	253,2	289,4	325,5	361,7
9¹/ 2	70,9	15,5	23,3	31,0	46,6	62,1	77,6	93,1	108,6	124,1	141,1	155,2	186,2	217,3	248,3	279,3	310,4
10⁵/ ଃ	88,7	12,4	18,6	24,8	37,2	49,6	62,0	74,4	86,8	99,3	112,8	124,1	148,9	173,7	198,5	223,3	248,1
11,2	98,5	11,2	16,7	22,3	33,5	44,7	55,8	67,0	78,2	89,3	101,5	111,7	134,0	156,3	178,6	201,0	223,3
12,0 1	113,1	9,7	14,6	19,5	29,2	38,9	48,6	58,4	68,1	77,8	88,4	97,3	116,7	136,2	155,6	175,1	194,5

April 2005 Printed in Germany



Durchfluß - Drucktabellen (metrisch)



Ŷ
ISO 9007
1.00

	Kolben Ø • Flache • Geschwindigkeit • Durchfluß														ISO 9001		
m/	sec.	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
Ømm	cm ²								l/min.								
35	9,6	2,9	5,8	8,7	11,5	14	17	20	23	26	29	32	35	40	46	52	58
40	12,6	3,8	7,5	11,3	15,1	19	23	26	30	34	38	41	45	53	60	68	75
45	15,9	4,8	9,5	14,3	19,1	24	29	33	38	43	48	52	57	67	76	86	95
50	19,6	5,9	11,8	17,7	23,6	29	35	41	47	53	59	65	71	82	94	106	118
55	23,8	7,1	14,3	21,4	28,5	36	43	50	57	64	71	78	86	100	114	128	143
60	28,3	8,5	17,0	25,4	33,9	42	51	59	68	76	85	93	102	119	136	153	170
65	33,2	10,0	19,9	29,9	39,8	50	60	70	80	90	100	110	119	139	159	179	199
70	38,5	11,5	23,1	34,6	46,2	58	69	81	92	104	115	127	139	162	185	208	231
75 80	44,2 50 3	13,3	26,5 30.2	39,8 45.2	53,0 60 3	66 75	80 90	93 106	106	119 136	133	146	159 181	186 211	212 241	239	265 302
85	56.7	17.0	34.0	51 1	68.1	85	102	110	136	153	170	187	204	238	272	306	340
90	63,6	19,1	38,2	57,3	76,3	95	115	134	153	172	191	210	229	267	305	344	382
95	70.9	21.3	42.5	63.8	85.1	106	128	149	170	191	213	234	255	298	340	383	425
100	78,5	23,6	47,1	70,7	94,2	118	141	165	188	212	236	259	283	330	377	424	471
105	86,6	26,0	52,0	77,9	103,9	130	156	182	208	234	260	286	312	364	416	468	520
110	95,0	28,5	57,0	85,5	114,0	143	171	200	228	257	285	314	342	399	456	513	570
115	103,9	31,2	62,3	93,5	124,6	156	187	218	249	280	312	343	374	436	499	561	623
120	113,1	33,9	67,9	101,8	135,7	170	204	238	271	305	339	373	407	475	543	611	679
125	122,7	36,8	73,6	110,4	147,3	184	221	258	295	331	368	405	442	515	589	663	736
130	132,7	39,8	79,6	119,5	159,3	199	239	279	319	358	398	438	478	557	637	/1/	796
140	153,9	46,2	92,4	138,5	184,7	231	277	323	369	416	462	508	554	647	739	831	924
150	170,7	55,0	100,0	109,0	212,1	205	310	371	424	4//	000	000	704	742	040	904	1000
160	201,1	60,3 68.1	120,6 136.2	181,0 204 3	241,3	302	362	422	483 545	543 613	603 681	664 749	724 817	844 953	965	1086	1206
190	254.5	76.2	152.7	204,0	205.4	392	400	524	611	697	762	840	016	1060	1000	1274	1527
190	283,5	85,1	170,1	255,2	303,4 340,2	425	438 510	595	680	766	851	936	1021	1191	1361	1531	1701
200	314.2	94.2	188.5	282.7	377.0	471	565	660	754	848	942	1037	1131	1319	1508	1696	1885
210	346,4	103,9	207,8	311,7	415,6	520	623	727	831	935	1039	1143	1247	1455	1663	1870	2078
220	380,1	114,0	228,1	342,1	456,2	570	684	798	912	1026	1140	1254	1368	1597	1825	2053	2281
240	452,4	135,7	271,4	407,2	542,9	679	814	950	1086	1221	1357	1493	1629	1900	2171	2443	2714
260	530,9	159,3	318,6	477,8	637,1	796	956	1115	1274	1434	1593	1752	1911	2230	2548	2867	3186
280	615,8	184,7	369,5	554,2	738,9	924	1108	1293	1478	1663	1847	2032	2217	2586	2956	3325	3695
300	706,9	212,1	424,1	636,2	848,2	1060	1272	1484	1696	1909	2121	2333	2545	2969	3393	3817	4241

Kolben Ø • Fläche • Gewicht • Druck

ŀ	g	500	750	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	8000	9000	10000
Ømm	cm ²								bar								
35	9,6	51	76	102	153	204	255	306	357	408	459	510	612	714	816	918	1020
40	12,6	39	59	78	117	156	195	234	273	312	351	390	468	546	625	703	781
45	15,9	31	46	62	93	123	154	185	216	247	278	308	370	432	493	555	617
50	19,6	25	38	50	75	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500
55	23,8	21	31	41	62	83	103	124	145	165	186	206	248	289	330	372	413
60	28,3	17	26	35	52	69	87	104	121	139	156	173	208	243	278	312	347
65	33,2	15	22	30	44	59	74	89	103	118	133	148	177	207	237	266	296
70	38,5	13	19	26	38	51	64	76	89	102	115	127	153	178	204	229	255
75	44,2	11	17	22	33	44	56	67	78	89	100	111	133	155	178	200	222
80	50,3	9,8	15	20	29	39	49	59	68	78	88	98	117	137	156	176	195
85	56,7	8,6	13	17	26	35	43	52	61	69	78	86	104	121	138	156	173
90	63,6	7,7	12	15	23	31	39	46	54	62	69	77	93	108	123	139	154
95	70,9	6,9	10	14	21	28	35	42	48	55	62	69	83	97	111	125	138
100	78,5	6,2	9,4	13	19	25	31	38	44	50	56	62	75	87	100	112	125
105	86,6	5,7	8,5	11	17	23	28	34	40	45	51	57	68	79	91	102	113
110	95,0	5,2	7,7	10	16	21	26	31	36	41	47	52	62	72	83	93	103
115	103,9	4,7	7,1	9,4	14	19	24	28	33	38	43	47	57	66	76	85	94
120	113,1	4,3	6,5	8,7	13	17	22	26	30	35	39	43	52	61	69	78	87
125	122,7	4,0	6,0	8,0	12	16	20	24	28	32	36	40	48	56	64	72	80
130	132,7	3,7	5,5	7,4	11	15	19	22	26	30	33	37	44	52	59	67	74
140	153,9	3,2	4,8	6,4	9,6	13	16	19	22	26	29	32	38	45	51	57	64
150	176,7	2,8	4,2	5,6	8,3	11	14	17	19	22	25	28	33	39	44	50	56
160	201,1	2,4	3,7	4,9	7,3	9,8	12	15	17	20	22	24	29	34	39	44	49
170	227,0	2,2	3,2	4,3	6,5	8,6	11	13	15	17	19	22	26	30	35	39	43
180	254,5	1,9	2,9	3,9	5,8	7,7	9,6	12	14	15	17	19	23	27	31	35	39
190	283,5	1,7	2,6	3,5	5,2	6,9	8,6	10	12	14	16	17	21	24	28	31	35
200	314,2	1,6	2,3	3,1	4,7	6,2	7,8	9,4	11	13	14	16	19	22	25	28	31
210	346,4	1,4	2,1	2,8	4,2	5,7	7,1	8,5	9,9	11	13	14	17	20	23	26	28
220	380,1	1,3	1,9	2,6	3,9	5,2	6,5	7,7	9,0	10,3	12	13	16	18	21	23	26
240	452,4	1,1	1,6	2,2	3,3	4,3	5,4	6,5	7,6	8,7	9,8	11	13	15	17	20	22
260	530,9	0,9	1,4	1,8	2,8	3,7	4,6	5,5	6,5	7,4	8,3	9,2	11	13	15	17	19
280	615,8	0,8	1,2	1,6	2,4	3,2	4,0	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	9,6	11	13	14	16
300	706,9	0,7	1,0	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2	4,9	5,6	6,2	6,9	8,3	9,7	11	13	14
	!		<u>cm²</u> = i 6,45	n² m/s	sec x 197 :	= ft/min.	l/min. x (),22 = Imp	. gals	$\frac{\text{mm}}{25,4} = \text{inc}$	hes	l/min x 0,2	6 = US. ga	ls kg x	2,2=lbs	bar x 14	l,7 = psi

Ŷ