



Interne Undichtheit:

Mögliche undichte Stellen (DS & DN, XO, VO & WO, FO and HO) in der Reihenfolge der Wahrscheinlichkeiten 1-5 ersetzen. Stelle 1 ersetzen und dann prüfen, ob der Steuerblock dicht ist. Stelle 2 ersetzen, wenn der Steuerblock immer noch undicht ist, usw.

Internal Leakage:

Replace possible leaking parts (DS & DN, XO, VO & WO, FO and HO) in the order of probabilities 1-5. Replace part 1 and check if the valve is leakproof now. Replace part 2 only if the valve is still leaking, etc.

Druckkompensierte Senkkolben CX (Optional).... Dichtung XO lässt sich funktionsbedingt nicht tauschen. Es ist der komplette Senkkolben zu tauschen.

Pressure compensated down piston CX (Optional).... O-ring XO cannot be replaced individually. The complete down piston needs to be changed.

O-ring template 1:1
O-Ring Schablone 1:1

	Werkstoff:		Datum	Name	Maßstab	Benennung	Art. Nr.:
	Rohmaße:	gez	01.09.2015	BLAIN	1:1	OS EV 2½ seal set	500056
		gepr	01.09.2015	BLAIN		OS EV 2½ Dichtsatz	