




الوصلات  
P مضخة  
T خزان - وصلة رجوع  
Z أسطوانة

قطاعات أفقية

مضخة  
مكبس التدوير  
بدء الحركة، لأعلى  
خزان - وصلة رجوع  
أسطوانة  
مكبس خفض  
بدء الحركة، لأسفل

قطاع رأسي



### عناصر التحكم



- A الصمام المغناطيسي "التوقف لأعلى"
- B الصمام المغناطيسي "الكبح لأعلى"
- C الصمام المغناطيسي "الكبح لأسفل"
- D الصمام المغناطيسي "التوقف لأسفل"
- H صمام التصريف الاضطراري
- S صمام الضغط الزائد:
- U مكبس التدوير
- V صمام لارجوع
- W صمام الحركة البطيئة "لأعلى"
- X مكبس خفض
- Y صمام الحركة البطيئة "لأسفل"

### أوضاع الضبط لأعلى

- 1 تجهيزة ضبط التدوير
- 2 خانق بدء الحركة
- 3 خانق الكبح
- 4 ضبط الحركة البطيئة
- 5 خانق التوقف

### أوضاع الضبط لأسفل

- 6 خانق بدء الحركة
- 7 ضبط حركة خفض
- 8 خانق الكبح
- 9 ضبط الحركة البطيئة



The finest elevator control valves

Blain Hydraulics GmbH • 74078 Heilbronn • Pfaffenstrasse 1 • Germany  
Tel. +49 7131 28210 • Fax +49 7131 282199 • www.blain.de • info@blain.de

