


P 进油口  
T 回油口  
Z 接油缸

水平断面

压力分布图



垂直断面



控制单元

- A 上行停止电磁线圈
- B 上行减速电磁线圈
- C 下行减速电磁线圈
- D 下行停止电磁线圈
- H 手动平层
- S 安全阀
- U 旁通阀
- V 止回阀
- W 上行平层阀
- X 满速下降阀
- Y 下行平层阀

上行调整

1. 旁通流量
2. 上行加速
3. 上行减速
4. 上平层速度
5. 上行停止

下行调整

6. 下行加速
7. 满速下行
8. 下行减速
9. 下半层速度

The finest elevator control valves

Blain Hydraulics GmbH • 74078 Heilbronn • Pfaffenstrasse 1 • Germany  
Tel. +49 7131 28210 • Fax +49 7131 282199 • www.blain.de • info@blain.de

